

Manual del usuario

ME40A ME46A ME55A DE40A DE46A DE55A UE46A UE55A

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Los logotipos de SAMSUNG y SyncMaster son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
 - (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto.
 (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
 - (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto.

(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).

 Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.



COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P.11570

AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701

IMPORTADO

POR:

DELEGACION MIGUEL HIDALGO MEXICO. DISTRITO

FEDERAL

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

Limpieza

Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.

Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.




Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.



- 1. Apague el producto y el ordenador.
- 2. Desconecte el cable de alimentación del producto.



Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.




3. Limpie el producto con un paño limpio, suave y seco.



No utilice detergentes que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos.



No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.



4. Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del producto.



- 5. Conecte el cable de alimentación al producto cuando termine de limpiarlo.
- 6. Encienda el producto y el ordenador.

Almacenamiento

Los modelos muy brillantes pueden desarrollar manchas blancas sobre la superficie si se utiliza un humidificador de ondas ultrasónicas cerca.



Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente si necesita limpiar el interior del producto (se le cobrará una tarifa por este servicio).

Precauciones de seguridad

Precaución

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Precaución: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR).

NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR.

PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.



Este símbolo indica que dentro existe alta tensión.

Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.



Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Símbolos

Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
\Diamond	Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.
0	Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

Electricidad y seguridad



Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DANOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL AP ARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL AP ARATO Y GUARDEL O PARA REFERENCIAS FUTURAS.



Advertencia



No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No enchufe varios productos a la misma toma de corriente.

• Una toma de corriente que se caliente en exceso podría provocar fuego.



No toque el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.



Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

• Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.



Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.



No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado de no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.

• Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.



No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Limpie el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma de corriente mediante un paño seco.

De lo contrario, se podría producir fuego.



Precaución



No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

Una descarga eléctrica podría dañar el producto.



Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado con su producto por Samsung. No utilice el cable de alimentación con otros productos.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- El cable de alimentación debe desconectarse a fin de cortar por completo el suministro eléctrico al producto en caso de existir un problema.
- Tenga en cuenta que no se corta completamente el suministro eléctrico del producto utilizando únicamente el botón de encendido del mando a distancia.



Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalación



Advertencia



No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

De lo contrario, se podría producir fuego.



Recurra a un técnico para instalar el gancho de montaje en la pared.

- La instalación por parte de una persona no cualificada podría provocar daños personales.
- Utilice únicamente receptáculos aprobados.



No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterías o armarios.

• Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.



Instale el producto al menos a 10 cm de la ventana para permitir la ventilación.

 Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.



Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños.

Los niños podrían ahogarse.



No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una repisa poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.



No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

• Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

 De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.



No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.
- Como la parte delantera es pesada, instale el producto en una superficie plana y estable.



Los aceites aptos para consumo humano, como el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina o cerca de una encimera de cocina.



Precaución



No deje caer el producto cuando lo mueva.

Podrían producirse daños en el producto o daños personales.



No apoye el producto sobre su parte delantera.

La pantalla podría dañarse.



Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.



Suelte el producto con cuidado.

Podrían producirse daños en el producto o daños personales.



La instalación del producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a muchas partículas pequeñas, sustancias químicas o temperaturas extremas, o bien en un aeropuerto o una estación de tren donde el producto deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo) podría afectar seriamente a su rendimiento.

 Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento



Advertencia



Existe alta tensión dentro del producto. No desmonte, repare ni modifique nunca el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung para las reparaciones.



Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentación y el cable de alimentación, el cable de la antena y cualquier otro cable.

• Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.



Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

Los niños podrían resultar heridos o gravemente lesionados.



Si el producto se cae o la carcasa exterior se daña, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

 Si sigue utilizando el producto, podrían producirse fuego o una descarga eléctrica.



No deje objetos pesados ni artículos atractivos para los niños (juguetes, dulces, etc.) encima del producto.

 El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.



Durante una tormenta con aparato eléctrico, desenchufe el cable de alimentación y no toque el cable de la antena.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

• Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

 Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.



Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.
- No toque nunca el cable de alimentación ni el cable de la antena cuando haya una tormenta eléctrica.



No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

 Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.



No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

Podrían producirse una explosión o fuego.



Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

 Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.



No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos fácilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a través de las ranuras de ventilación, los puertos de entrada/salida, etc.).

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entran agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entran agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



Precaución



Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

 Active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento en caso de no utilizar el producto durante un periodo prolongado.



Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

 La acumulación de polvo junto con el calor puede provocar fuego, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.



Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

De lo contrario, su vista podría dañarse.



No sujete el producto boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

• El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.



Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.



No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

Esto permitirá descansar la vista.



No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.



Almacene los accesorios de pequeño tamaño fuera del alcance de los niños.



Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- Una mano o un dedo podrían quedar atrapados y producirse heridas.
- La inclinación del producto con un ángulo excesivo puede provocar que éste se caiga, lo que podría causar daños personales.



No coloque objetos pesados sobre el producto.

• Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

ANTES DE USAR EL	2	Copyright
PRODUCTO	3 3	Limpieza Almacenamiento
	4 4 5 7 9	Precauciones de seguridad Símbolos Electricidad y seguridad Instalación Funcionamiento
PREPARATIVOS	22 22 23	Comprobación del contenido Extracción del embalaje Comprobación de los componentes
	25 25 26 28 29	Piezas Panel de control Parte posterior Bloqueo antirrobo Mando a distancia
	32 32 32 34	Antes de instalar el producto (Guía de instalación) Ángulo de inclinación y rotación Ventilación Dimensiones
	35 35 35 35	Instalación del equipo de montaje mural Preparación previa a la instalación del equipo de montaje mural Instalación del juego de montaje mural Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)
	37 37 39	Control remoto (RS232C) Conexión del cable Códigos de control

CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE UN	51 51	Antes de la conexión Puntos de control previos a la conexión
DISPOSITIVO FUENTE	52 52 55	Conexión y uso de un PC Conexión a un PC Cambio de la resolución
	57 58 58 58 59 60 60	Conexión de un dispositivo de vídeo Conexión mediante el cable AV Conexión mediante el cable de componentes Conexión mediante un cable HDMI-DVI Conexión mediante un cable HDMI Conexión de un monitor externo Conexión a un sistema de audio
	61 61	Cambio de la fuente de entrada Fuente
	62 62	Conexión de la caja de red MagicInfo
USO DE MDC	66	Configuración de los parámetros de Control múltiple Configuración de los parámetros de Control múltiple
	67	Establezca la comunicación con MDC a través del cable estéreo RS232C
	67	Comuníquese con Cable LAN
	68	Establezca la comunicación con Cable estéreo a través del cable LAN.
	69	Instalación/Desinstalación del programa MDC
	69 69	Instalación Desinstalación

70	¿Qué es MDC?
70	Conexión con MDC
71	Gestión de conexiones
72	Auto Set ID
73	Clonación
74	Reintento de comandos
75	Primeros pasos con MDC
77	Disposición de la pantalla principal
78	Menús
80	Ajuste de pantalla
84	Ajuste del sonido
85	Configuración del sistema
93	Configuración de herramientas
95	Otras funciones
99	Solución de problemas
101	Modo imagen
101	Si la fuente de entrada es PC, DVI o DP
	Si la fuente de entrada es AV , Componente ,
	HDMI
100	Long de femile / Octobre de / Delle / Nikiden
102	Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez
	/ Color / Matiz (V/R)
103	Ajuste de pantalla
103	Tamaño de imagen
104	Posición
105	Ajuste pantalla del PC
105	Selec. resolución
105	Ajuste automático
106	Uso de la función 3D (sólo modelo de
	UE46A & UE55A)
106	3D Modo
106	Visualización de la producto mediante la función
	3D
	70 71 72 73 74 75 77 78 80 84 85 93 95 99 101 101 101 101 101 105 105 106

	110	Configuración avanzada
	110	Tono del negro
	111	Contr. dinámico
	111	Detalle de sombras
	111	Gamma
	111	Patrón experto
	111	Sólo modo RGB
	112	Gama de colores
	112	Balance de blanco
	112	Balance blanco 10p (Desactivado / Activado)
	113	Tono de Piel
	113	Mejora del borde (Desactivado / Activado)
	113	Iluminac. movim. (Desactivado / Activado)
	113	LED Movimiento perfecto (Desactivado /
		Activado)
	114	Opciones de imagen
	114	Tono color
	114	Color Temp.
	114	Filtro ruido digit.
	115	Filtro ruido MPEG
	115	N.neg HDMI
	115	Modo de película
	115	Auto Motion Plus (or Motion Plus)
	116	Restablecer imagen
AJUSTE DEL SONIDO	117	Modo de sonido
	110	Efects covide
	118	Efecto sonido
	118	Audio 3D (sólo modelos UE46A y UE55A)
	118	Audio 3D (Desactivado / Bajo / Medio / Alto)
	119	Configuración altavoces
	119	Restab. sonido
MULTIM.	120	MagicInfo Lite
	120	Guía del reproductor MagicInfo Lite

	121	Reproducción de vídeo
	125 125	Fotos Visualización de fotos (o presentación de diapositivas)
	126 126	Música Reproducción de música
	128	Vídeos / Fotos / Música: funciones adicionales
	128 129	Organización de las listas de archivos Vídeos/Fotos/Música: menú de opciones de reproducción
	131	Fuente
	131	Fuente
	132	Editar nombre
	132	Información
	132	Actualizar
	133	AllShare
RED	133 134	AllShare Configuración de red
RED		
RED	134	Configuración de red
RED	134 134	Configuración de red Conexión a una red cableada
RED	134 134 135	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red
RED	134 134 135 137 138 140	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC)
RED	134 134 135 137 138 140 142	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC) One Foot Connection
RED	134 134 135 137 138 140	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC)
RED	134 134 135 137 138 140 142	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC) One Foot Connection Configuración de red mediante la función Ad
RED	134 134 135 137 138 140 142 143 143	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC) One Foot Connection Configuración de red mediante la función Ad hoc Estado de red Configuración de AllShare
RED	134 134 135 137 138 140 142 143	Configuración de red Conexión a una red cableada Configuración red cableada Conexión a una red inalámbrica Configuración de red WPS (PBC) One Foot Connection Configuración de red mediante la función Ad hoc Estado de red

SISTEMA	147 147	Control múltiple Configuración de los parámetros de Control múltiple
	148 148 148 148 149 150	Hora Ajustar hora Temp. de desc. Tempor. encendido Tempor. apagado Control festivos
	151	Idioma del menú
	151 151 152 152 152	Solución económica Ahorro energía Sensor económico (Desactivado o Activado) Apagado por no señal Auto Power Off (Desactivado o Activado)
	153 153 153	Seguridad Bloqueo seguridad (Desactivado o Activado) Bloqueo botones (Desactivado o Activado) Cambiar PIN
	154	PIP
	155	Tiempo protec. autom.
	155 156 156 157 157	Protección pant. Cambio píxel Temporizador Píxel Lateral gris
	157 158 158 158 159 159	Video Wall Video Wall Formato Horizontal Vertical Posición de pantalla
	160	Config. cambio autom. Fuente

	161	General
	161	Ahorro energía máx.
	161	Modo Juego
	162	BD Wise
	162	Enc. aut.
	162	Control en espera
	162	Programación luz
	162	Pantalla OSD
	163	Ajuste encendido
	163	Control temperatura
	163	Nomb. dispos.
	164	Anynet+ (HDMI-CEC)
	164	Anynet+ (HDMI-CEC)
	165	Apagado automático
	167	Receptor
	168	Vídeo a la carta DivX®
	168	Mando a distancia de red
	168	Reiniciar sistema
	168	Restablecer todo
SOPORTE TÉCNICO	169	Actualización del software
	169	Por USB
	170	Software alternativo
	170	Contacto con Samsung
MAGICINFO LITE	171	Formatos de archivo que admite MagicInfo Lite Player
	171	Vídeo / Audio
	175	Programación de red
	175	Conexión a un servidor
	176	Configuración de MagicInfo Lite
	176	Aprobación de un dispositivo conectado desde
		el servidor
	180	Configuración de la hora actual

	181 181 184 185 187 188 189	Administrador de programación local Registro de una Program. local Modificación de una Program. local Eliminación de una Program. local Ejecución de una Program. local Detención de una Program. local Visualización de los detalles de una Program. local
	190 190 191	Administrador de contenidos Copia de contenido Eliminación de contenido
	192 192	AutoPlay interna Ejecución de AutoPlay interna
	192 192	USB AutoPlay Ejecución de reproducción automática interna
	193 193 194	Cuando el contenido está en ejecución Visualización de los detalles del contenido en ejecución Cambio de configuración para el contenido en
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	195	ejecución Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung
	195 195 196	Prueba del producto Comprobación de la resolución y la frecuencia Compruebe lo siguiente.
	199	P y R
SPECIFICACIONES	201	General
	203	Ahorro de energía
	204	Modos de temporización predefinidos


181 Program. local

	206	Licencia
APÉNDICE	207	Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE
	212	Calidad de imagen óptima y prevención de desgaste con persistencia de imágenes
	212	Calidad de imagen óptima
	213	Prevención del desgaste con persistencia de imágenes
	216	Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) - Sólo Europa
	217	Terminología


1.1 Comprobación del contenido

1.1.1 Extracción del embalaje


1 Retire el dispositivo de bloqueo de color negro que se encuentra en la parte inferior de la caja.



2 Levante y retire la parte superior de la caja mediante las ranuras.



- 3 Compruebe los componentes y retire la bolsa de plástico y poliestireno.
 - El aspecto real de los componentes puede ser diferente del de las ilustraciones.



- Esta ilustración se ha incluido sólo como referencia.
- 4 Guarde la caja en una zona seca para volverla a utilizar si necesita mover el producto en el futuro.

1.1.2 Comprobación de los componentes



- Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
- El aspecto real de los componentes y elementos que se venden por separado puede ser diferente del de la ilustraciones.

Componentes



Los componentes pueden variar según las localidades.



Guía de configuración rápida



Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares)



Manual del usuario



CD de Software MagicInfo Lite Edition



Paño de limpieza



Cable de alimentación



Mando a distancia (AA59-00555A)



Pilas (No disponible en todos los lugares)




Cable D-Sub



Adaptador RS232C(IN)



Adaptador RS232C(OUT)



Adaptador de componentes/



Anillo de soporte (4EA) (BN61-07295A)



Soporte de sujeción de cables (BN61-05491A)



El adaptador RS232C se puede utilizar para la conexión con otro monitor mediante el cable RS232C de tipo D-SUB (9 patillas). Conecte cada adaptador en el puerto RS232CIN o OUTcorrecto del producto.

Accesorios que se venden por separado



- El soporte no se suministra.
- Los accesorios siguientes pueden adquirirse en el establecimiento más cercano.



Juego de montaje mural



Cable RS232C a estéreo



Cable DVI



Cable HDMI-DVI




Cable HDMI



Cable DP




Cable RCA a estéreo




vídeo estéreo




Cable LAN



Cable estéreo



Cable de Componentes




Cable RCA

1.2 Piezas

1.2.1 Panel de control



- El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.
- Mantenga libre de obstáculos la zona entre el mando a distancia y el sensor.




Sensor	Descripción
SOURCE □	Selecciona la fuente de entrada a la que está conectada un dispositivo externo.
MENU	Abre el menú en pantalla y lo cierra. Utilícelo también para cerrar el menú OSD o para volver al menú anterior.
+	Se desplaza horizontalmente de un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. Ajusta el volumen de audio. Este botón multifuncional tiene las dos funciones siguientes.
♠✓✓	Se desplaza verticalmente de un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. Este botón multifuncional tiene las dos funciones siguientes.

Sensor	Descripción
(Utilice este botón para apagar y encender el dispositivo de visualización.
Sensor del mando a distancia	Recibe las señales del mando a distancia Para ajustar el control remoto en la parte frontal del producto, baje el sensor de control remoto en la dirección de la flecha (esto se muestra en la imagen ampliada de la página anterior). Mantenga libre de obstáculos la zona entre el mando a distancia y el sensor.

1.2.2 Parte posterior



El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.




Puerto	Descripción
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	Suministra corriente a la placa del sensor externa o recibe la señal del sensor de luz.
[IR OUT]	Recibe la señal del mando a distancia a través de la placa del sensor externa y emite la señal a través de la salida LOOPOUT.
[AUDIO OUT]	Conexión del audio de un dispositivo de origen.


1

Preparativos

Puerto	Descripción		
[RGB / DVI / DP / HDMI AUDIO IN]	Recibe audio desde un PC a través de un cable de audio.		
[USB] ◆	Conectar un dispositivo USB.		
[AV IN / COMPONENT IN]	Conecta a un dispositivo de origen mediante el adaptador de componentes/AV.		
[DP IN]	Conecta a un PC mediante un cable DP.		
[HDMI IN]	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.		
[DVI OUT (LOOPOUT)]	Conecta a otro producto mediante un cable DVI.		
[DVI IN]	Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.		
[RGB IN]	Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable D-SUB.		
[RS232C IN/OUT]	Conecta a MDC mediante un cable estéreo RS232C.		
[RJ45]	Conecta a MDC mediante un cable LAN.		

Montaje del soporte con sujeción de cables






^{*} Soporte: se vende por separado.

1.2.3 Bloqueo antirrobo



- El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos.
- La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante.
 Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:




- Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.
- Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.
- Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo en la parte posterior del producto.
- 4 Bloquee el dispositivo.
 - El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
 - Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
 - Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

1.2.4 Mando a distancia




- El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
- Las funciones de los botones del mando a distancia pueden variar para diferentes productos.
- Se trata de un mando a distancia especial para las personas con problemas de visión y dispone de puntos Braille en los botones de **encendido**, **canal** y **volumen**.




Ajuste de la OSD (visualización en pantalla) con el mando a distancia

MENU	1.	Abra el menú de la OSD.
	2.	Seleccione una opción entre Imagen, Sonido, Multim., Red, Sistema o Asistencia técnica en la pantalla del menú OSD que se muestra.
	3.	Cambie la configuración como desee.
	4.	Finalice la configuración.
EXIT - P ®	5.	Cierre el menú de visualización en pantalla (OSD).

Si desea sustituir las pilas del mando a distancia



Alcance de la recepción del mando a distancia



Utilice el mando a distancia a 7-10 metros del sensor del producto, con un ángulo de 30° a izquierda o derecha.


- 1
- Guarde las pilas usadas fuera de alcance de los niños y recíclelas.
- No use conjuntamente una pila nueva y otra usada. Sustituya ambas pilas al mismo tiempo.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se vaya a usar durante un periodo prolongado.

1.3 Antes de instalar el producto (Guía de instalación)

1.3.1 Ángulo de inclinación y rotación



Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.



- A El producto se puede inclinar un máximo de 15° respecto de la superficie perpendicular de una pared.
- B Para utilizar el producto verticalmente, gírelo en el sentido de las agujas del reloj, de manera que el LED quede orientado hacia abajo.

1.3.2 Ventilación

1. Instalación en una pared perpendicular





Figure 1.1 Vista lateral

- A Mínimo de 40 mm
- B Temperatura ambiente: Por debajo de 35°C
- Cuando instale el producto en una pared perpendicular, deje al menos 40mm de espacio entre el producto y la superficie de la pared para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 35°C.

2. Instalación en un hueco en la pared


Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.



Cuando instale el producto en el hueco de una pared, deje al menos el espacio que se ha indicado anteriormente entre el producto y la pared para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 35 °C.

3. Instalación en un hueco en el suelo

Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.




- A Mínimo de 50 mm
- B Temperatura ambiente: Por debajo de 20°C

Figure 1.3 Vista lateral

Cuando instale el producto en un hueco del suelo, deje al menos 50 mm de espacio entre el producto y la superficie del suelo para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 20 °C.

1.3.3 Dimensiones



(Unidad: mm)

	Dimensiones (anchura x profundidad x altura) en mm						
Nombre del modelo	Sin SOPORTE						
	0	2	3	4	6		
ME40A / DE40A	920,0	885,6	498,2	534,5	29,9		
ME46A / DE46A	1055,2	1018,0	572,6	610,8	29,9		
ME55A / DE55A	1246,4	1209,6	680,4	718,2	29,9		
UE46A	1030,4	1020,1	574,6	585,0	29,9		
UE55A	1221,8	1211,6	682,4	692,7	29,9		




No todas las ilustraciones están a escala necesariamente. Algunas dimensiones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de realizar la instalación del producto. No nos hacemos responsables de los posibles errores tipográficos o de impresión.

1.4 Instalación del equipo de montaje mural

1.4.1 Preparación previa a la instalación del equipo de montaje mural

A fin de instalar el equipo de montaje mural de otro fabricante, utilice el anillo de soporte.



1.4.2 Instalación del juego de montaje mural

El juego de montaje mural (que se vende por separado) permite montar el producto en la pared.

Para obtener información detallada sobre la instalación del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones proporcionadas con éste. Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de montaje mural. Samsung Electronics no se hará responsable de ningún daño en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.

1.4.3 Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)




Instale el equipo de montaje mural en una pared sólida perpendicular al suelo. Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de un panel de yeso, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para obtener información adicional. Si instala el producto en un techo o una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves.



- Las dimensiones estándar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.
- Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones para tornillos de los estándares VESA.
- No utilice tornillos cuya longitud supere la longitud estándar o que no cumplan con las especificaciones para tornillos de los estándares VESA. Los tornillos demasiado largos pueden provocar daños en el interior del producto.
- En el caso de los equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estándar VESA, la longitud de los tornillos puede variar según las especificaciones del equipo de montaje.
- No apriete los tornillos en exceso. Esto podría dañar el producto o provocar que se cayera, lo que podría conllevar lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se responsabiliza de los posibles daños en el producto o lesiones personales que puedan producirse en caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no siga las instrucciones de instalación del producto.
- No monte el producto con una inclinación superior a 15 grados.
- Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas.








1.5 Control remoto (RS232C)

1.5.1 Conexión del cable

Interfaz	RS232C (9 patillas)
Patilla	TxD (N.° 2), RxD (N.° 3), GND (N.° 5)
Velocidad en bits	9600 bps
Bits de datos	8 bit
Paridad	No
Bit de parada	1 bit
Control de flujo	No
Longitud máxima	15 m (sólo cable blindado)


Asignación de patillas



Patilla	Señal			
1	Detección de portadora de datos			
2	Datos recibidos			
3	Datos transmitidos			
4	Preparar terminal de datos			
5	Puesta a tierra de la señal			
6	Preparar conjunto de datos			
7	Enviar solicitud			
8	Borrar para enviar			
9	Indicador de llamada			


• Cable RS232C

Conector: D-Sub de 9 patillas a cable estéreo



-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Rx	2	>	1	Tx	TOMA
Hembra	Tx	3	<	2	Rx	ESTÉREO
	Tierra	5		3	Tierra	(3.5ø)

Conexión



1.5.2 Códigos de control

Visualización del estado de control (comando de control Get)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de
0xAA	Tipo de comando	שו	0	- comprobaci ón

Control (comando de control Set)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de
0xAA	Tipo de comando	שו	1	Valor	comprobaci ón

Comando

N.°	Tipo de comando	Comando	Valor del rango
1	Control de potencia	0x11	0~1
2	Control de volumen	0x12	0~100
3	Control de fuente de entrada	0x14	-
4	Control del modo de pantalla	0x18	-
5	Control del tamaño de pantalla	0x19	0~255
6	Control del encendido y apagado de PIP	0x3C	0~1
7	Control del ajuste automático	0x3D	0
8	Control del modo de mural de vídeos	0x5C	0~1
9	Bloqueo de seguridad	0x5D	0~1

- Los ID emitidos pueden mostrarse con formato hexadecimal. Sin embargo, el ID 0 debe mostrarse como 0xFF.
- Todas las comunicaciones tienen lugar con formato hexadecimal. La suma de comprobación se calcula mediante la adición de todos los valores excepto la cabecera. Si una suma de comprobación añade hasta tener más de 2 dígitos como se muestra a continuación (11+FF+01+01=112), el primer dígito se suprime.

P. ej. Alimentación encendida e ID=0

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos 1	Suma de comprobaci
0xAA	0x11		1	"Power"	ón

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos 1	12
0xAA	0x11		1	1	

 Para controlar simultáneamente todos los dispositivos conectados mediante un cable serie, independientemente de los ID, configure el ID como "0xFE2" y transmita los comandos. Cada dispositivo ejecutará los comandos, pero ACK no responderá.

Control de potencia

Función

Un producto puede encenderse y apagarse mediante un PC.

• Visualización del estado de alimentación (obtener estado de encendido/apagado)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x11		0	ón

• Establecimiento de encendido/apagado de la alimentación (Establecer encendido/apagado de la alimentación)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x11		1	"Power"	ón

"Power": código de alimentación que se debe configurar en un producto

1 : Encendido

0: Apagado

Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de comproba
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	ción

"Power": código de alimentación que se debe configurar en un producto

1

Preparativos

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de comproba
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	ción

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control de volumen

Función

El volumen de un producto puede ajustarse mediante un PC.

• Visualización del estado del volumen (Obtener estado del volumen)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x12		0	ón

• Establecimiento del volumen (Establecer volumen)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x12		1	"Volume"	ón

[&]quot;Volume": código de valor del volumen que se debe configurar en un producto (0-100)

Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	compro bación

[&]quot;Volume": código de valor del volumen que se debe configurar en un producto (0-100)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de comproba
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	ción

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control de fuente de entrada

Función

La fuente de entrada de un producto puede cambiarse mediante un PC.

• Visualización del estado de la fuente de entrada (Obtener estado fuente de entrada)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x14		0	ón

• Establecimiento de la fuente de entrada (Establecer fuente de entrada)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x14	טו	1	"Input Source"	ón

"Input Source": código de fuente de entrada que debe establecerse en un producto

PC
BNC
DVI
Fuente de entrada
S-vídeo
Componente
MagicInfo
DVI_video
RF (TV)
DTV
HDMI1
HDMI1_PC
HDMI2
HDMI2_PC
Puerto de la pantalla

- !
- DVI_video, HDMI1_PC y HDMI2_PC no pueden utilizarse con el comando Set. Sólo responden a comandos "Get".
- □ Este modelo no admite los puertos BNC, S-Video, HDMl2 y HDMl2_PC puertos.
- MagicInfo sólo está disponible con modelos que incluyan la función MagicInfo.
- Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de comproba
0xAA	0xFF	שו	3	'A'	0x14	"Input Source"	ción

[&]quot;Input Source": código de fuente de entrada que debe establecerse en un producto

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Pantalla

Función

El modo de pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.

El modo de pantalla no puede controlarse si la función Video Wall está habilitada.

- Este control sólo puede usarse en modelos que incluyan un producto.
- Visualización del estado de la pantalla (Obtener estado modo de pantalla)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x18		0	ón

• Establecimiento del tamaño de la imagen (Establecer tamaño de imagen)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x18	שו	1	"Screen Mode"	ón

[&]quot;Screen Mode": código que establece el estado del producto

0x01	16:9
0x04	Zoom
0x31	Zoom ancho
0x0B	4:3

Ack

Cabecera	Comando		Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF	ID	3	'A'	0x18	"Modo de pantalla"	compro bación

[&]quot;Screen Mode": código que establece el estado del producto

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control del tamaño de pantalla

Función

El tamaño de la pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.

• Visualización del tamaño de la pantalla (Obtener estado tamaño de pantalla)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x19		0	ón

Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	compro bación

[&]quot;Screen Size": tamaño de la pantalla del producto (intervalo: 0 – 255, unidad: pulgadas)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control del encendido y apagado de PIP

Función

El modo PIP de un producto puede encenderse o apagarse mediante un PC.



- Sólo disponible en los modelos que tienen la función PIP
- No puede controlarse el modo si Video Wall se ha configurado en Activado.
- Esta función no está disponible en MagicInfo.
- Visualización del estado de activación o desactivación de PIP (Obtener estado activado/desactivado de PIP)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x3C		0	ón

• Establecimiento de la activación o la desactivación de PIP (Establecer PIP activado/desactivado)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x3C		1	"PIP"	ón

"PIP": código utilizado para activar o desactivar el modo PIP en un televisor o producto

1: PIP activado

0: PIP desactivado

Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	compro bación

[&]quot;PIP": código utilizado para activar o desactivar el modo PIP en un televisor o producto

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3C	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control del ajuste automático (sólo PC y BNC)

Función

Ajuste automático de la pantalla del sistema del PC mediante un PC.

- Visualización del estado de ajuste automático (Obtener estado de ajuste automático)
- Establecimiento del ajuste automático (Establecer ajuste automático)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci	
0xAA	0x3D	שו	1	"Auto Adjustment"	ón	

[&]quot;Auto Adjustment": 0x00 (siempre)

Ack

Cabecera	Comando	· ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF	טו	3	'A'	0x3D	"Auto Adjustment"	compro bación

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3D	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Control del modo de mural de vídeos

Función

El modo Video Wall (mural de vídeos) puede activarse en un producto mediante un PC.

Este control sólo está disponible en un producto cuyo modo Video Wall se haya habilitado.

Esta función no está disponible en MagicInfo.

Visualización del modo de mural de vídeos (Obtener el modo de mural de vídeos)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x5C		0	ón

• Establecimiento del modo de mural de vídeos (Establecer modo de mural de vídeos)

Cabecera	Comando	ΞĒ	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x5C	שו	1	"Video Wall Mode"	ón

"Video Wall Mode": código utilizado para activar el modo de mural de vídeos en un producto

1 : Llena

0 : Natural

Ack

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF	טו	3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	compro bación

"Video Wall Mode": código utilizado para activar el modo de mural de vídeos en un producto

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5C	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

Bloqueo de seguridad

Función

PC puede utilizarse para activar o desactivar la función Bloqueo seguridad en un televisor o producto.

Este control está disponible independientemente de que la alimentación esté encendida.

• Visualización del estado de bloqueo de seguridad (Obtener estado bloqueo de seguridad)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobaci
0xAA	0x5D		0	ón

 Habilitación o inhabilitación del bloqueo de seguridad (Establecer bloqueo de seguridad habilitado/ inhabilitado)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de
0xAA	0x5D	שו	1	"Safety Lock"	compro bación

"Safety Lock": código de bloqueo de seguridad que se debe configurar en un producto

1 : Activado

0 : Desactivado

Ack

Cabecera	Comando	Ē	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF	טו	3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	compro bación


[&]quot;Safety Lock": código de bloqueo de seguridad que se debe configurar en un producto

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor 1	Suma de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	compro bación

[&]quot;ERR": código que muestra el error que se ha producido

2.1 Antes de la conexión

Compruebe lo siguiente antes de conectar este producto a otros dispositivos. Los dispositivos que pueden conectarse a este producto incluyen PC, videocámaras, altavoces, decodificadores y reproductores de DVD/Blu-ray.



2.1.1 Puntos de control previos a la conexión


- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione. El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado. La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Conecte los puertos de sonido correctamente: izquierda = blanco y derecha = rojo.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

2.2 Conexión y uso de un PC


2.2.1 Conexión a un PC

- Un PC puede conectarse al producto de varios modos.
 Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.
- Tras conectar el PC, conecte el cable de alimentación.
 - La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

Conexión mediante el cable D-SUB (tipo analógico)




Conexión mediante un cable DVI (tipo Digital)






Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Conexión mediante un cable HDMI-DVI



Cuando conecte un PC al producto mediante un cable HDMI-DVI, configure Editar nombre como DVI PC para acceder al contenido de audio y vídeo almacenado en el PC.


Conexión mediante un cable HDMI



2

Conexión y utilización de un dispositivo fuente

Conexión mediante un cable DP



2.2.2 Cambio de la resolución



Ajuste la resolución y la frecuencia de actualización en el Panel de control del PC para obtener la calidad de imagen óptima.

La calidad de imagen de las pantallas TFT-LCD puede degradarse si no se selecciona la resolución óptima.

Cambio de la resolución en Windows XP

Diríjase a Panel de control → Pantalla → Configuración y cambie la resolución.









Cambio de la resolución en Windows Vista

Diríjase a Panel de control → Configuración personal → Configuración de pantalla y cambie la resolución.










2

Conexión y utilización de un dispositivo fuente

Cambio de la resolución en Windows 7

Diríjase a Panel de control → Pantalla → Resolución de pantalla y cambie la resolución.










2.3 Conexión de un dispositivo de vídeo

Puede conectar un dispositivo de vídeo al producto mediante un cable.




- La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para cambiar la fuente.


2.3.1 Conexión mediante el cable AV



2.3.2 Conexión mediante el cable de componentes




2.3.3 Conexión mediante un cable HDMI-DVI





- No se habilitará el audio si el producto está conectado a un dispositivo de vídeo mediante un cable HDMI-DVI. Para solucionar esto, conecte un cable de audio adicional a los puertos de audio del producto y del dispositivo de vídeo.
- Las resoluciones admitidas incluyen 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p y 576p.


2.3.4 Conexión mediante un cable HDMI



Uso de un cable HDMI o un cable de HDMI a DVI (hasta 1080p)

- Para obtener una mejor calidad de imagen y audio, conecte un dispositivo digital mediante un cable HDMI.
- El cable HDMI admite señales de vídeo y audio digitales y no requiere el uso de un cable de audio.
 - Para conectar el producto a un dispositivo digital que no admita salida HDMI, utilice un cable HDMI/DVI y uno de audio.
- Si el dispositivo externo conectado al producto utiliza una versión antigua del modo HDMI, es posible que la imagen no se muestre correctamente (o que no se muestre en absoluto) o que el audio no funcione. En caso de producirse este problema, pregunte al fabricante del dispositivo externo cuál es la versión HDMI y, si está obsoleto, solicite una actualización.
- Asegúrese de usar un cable HDMI de un grosor de 14 mm o menos.
- El cable HDMI que compre deberá estar certificado. De no ser así, es posible que la imagen no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Se recomienda usar un cable HDMI de alta velocidad básico o uno con Ethernet. Este producto no admite la función Ethernet vía HDMI.


2.3.5 Conexión de un monitor externo





- Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.
- Es posible utilizar la función LOOPOUT a fin de duplicar la pantalla del dispositivo principal.
 Conecte el puerto [DVI OUT] de la pantalla principal al puerto [DVI IN] o [HDMI] de otra pantalla.
- La resolución máxima que se admite es HD. Entre las fuentes de entrada compatibles están DVI IN, DP IN y HDMI IN. No obstante, es posible conectar hasta 10 monitores en modo Full HD en función del tipo de cable o el equipo de señal. Cuando hay varios monitores conectados en una cadena de tipo margarita, existe un límite en cuanto al número de monitores que se pueden conectar.
- El puerto [DVI OUT] de este producto no admite la entrada HDCP.
- Si el cable estéreo está conectado al puerto [AUDIO OUT] del monitor primario, se desactivará el sonido del monitor primario.

2.3.6 Conexión a un sistema de audio



2.4 Cambio de la fuente de entrada

2.4.1 Fuente



Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos de origen.

Fuente

Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para que se muestre la pantalla de la fuente seleccionada.




Consulte 131 page para obtener más información sobre el menú Fuente.







2.5 Conexión de la caja de red





Si desea conocer detalles sobre cómo conectar el aparato a una caja de red, consulte el manual de usuario proporcionado al comprar la caja de red.

2.5.1 MagicInfo

Para usar MagicInfo, es preciso conectar al producto una caja de red (que se vende por separado).



- Para cambiar la configuración de MagicInfo, ejecute "MagicinfoSetupWizard" en el escritorio.
- Para obtener más información sobre cómo usar MagicInfo, consulte el DVD proporcionado con la caja de red.
- La información incluida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso con vistas a la mejora de la calidad.
- Si surge algún problema después de instalar un sistema operativo distinto del proporcionado con la caja de red, de restablecer la versión anterior del sistema operativo, o de instalar software no compatible con el sistema operativo proporcionado, no podrá beneficiarse del soporte técnico y tendrá que correr con los gastos de la visita de un técnico de mantenimiento. Tampoco podrá optar al cambio del producto ni a un reembolso.

Selección del modo MagicInfo

- 1 Una vez instalada y conectada al producto la caja de red (que se vende por separado), encienda el producto.
- Pulse **SOURCE** en el mando a distancia, y seleccione **MagicInfo**.



Al conectar la caja de red al puerto HDMI del producto, Fuente cambiará de HDMI a MagicInfo.


2

Conexión y utilización de un dispositivo fuente

3 Seleccione la aplicación predeterminada que desee que se ejecute cuando MagicInfo se inicie.



4 Indique la información de IP.




2

Conexión y utilización de un dispositivo fuente


5 Seleccione un idioma. (El idioma predeterminado es inglés.)



6 Seleccione un modo de visualización.



Vuelva a comprobar los valores que acaba de configurar.





- Si el icono de ejecución no aparece, haga doble clic en el icono MagicInfo del escritorio. El icono aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Para obtener más información sobre cómo usar **MagicInfo**, consulte el CD del software MagicInfo Lite Edition proporcionado con la caja de red.

3

Uso de MDC

MDC (Control de visualización múltiple) es una aplicación que permite controlar fácil y simultáneamente varios dispositivos de visualización mediante un PC.

3.1 Configuración de los parámetros de Control múltiple

 $\textcircled{\begin{tabular}{ll} \ragged MENU & \longrightarrow Sistema & \rightarrow Control multiple & \rightarrow ENTER & \rightarrow \end{tabular}$

Asigne un ID individual al producto.

3.1.1 Configuración de los parámetros de Control múltiple

Conexión MDC

Selecciona un puerto para recibir las entradas de MDC.

RS232C MDC

Establece la comunicación con MDC a través de un cable RS232C MDC.

RJ45 MDC

Establece la comunicación con MDC a través de un cable RJ45 MDC.

Config. ID

Asigne un ID a un equipo. (Rango: 0~99)


Pulse ▲/▼ para seleccionar un número y pulse [].

Entrada ID


Especifique el número ID del producto conectado al cable de entrada para la recepción de la señal de entrada.

Especifique el número que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.

3.2 Establezca la comunicación con MDC a través del cable estéreo RS232C




3.3 Comuníquese con Cable LAN



_K

Se pueden conectar varios productos mediante el puerto [RJ45] del producto y los puertos LAN del HUB.

3.4 Establezca la comunicación con Cable estéreo a través del cable LAN.



_B

Se pueden conectar varios productos mediante el puerto [RS232C IN / OUT] del producto

3.5 Instalación/Desinstalación del programa MDC

3.5.1 Instalación

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga clic en el programa de instalación de MDC Unified.
 - Si no aparece una ventana de instalación de software en la pantalla principal, haga la instalación con el archivo ejecutable "MDC Unified" que se encuentra en la carpeta MDC del CD.
- 3 Haga clic en "Next" en la ventana del asistente de instalación que se muestra.
- 4 Cuando aparezca la ventana "License Agreement"", seleccione "I accept the terms of the license agreement" y haga clic en "Next".
- 5 En la ventana de "Customer Information" que se muestra, complete todos los campos de información y haga clic en "Next".
- 6 En la ventana "Destination Folder", seleccione la ruta del directorio donde desea instalar el programa y haga clic en "Next".
 - El programa se instalará en la ruta del directorio predeterminada si no se especifica una.
- 7 En la ventana "Ready to Install the Program" que se muestra, compruebe la ruta del directorio para instalar el programa y haga clic en "Install".
- 8 Se mostrará el progreso de la instalación.
- 9 Haga clic en "Finish" en la ventana del "InstallShield Wizard Complete" que se muestra.
 - Seleccione "Launch MDC Unified" y haga clic en "Finish" para ejecutar inmediatamente el programa MDC.
- 10 Se creará en el escritorio el icono del acceso directo MDC Unified después de la instalación.



- Es posible que el icono de ejecución de MDC no pueda mostrarse, según el sistema del PC o las especificaciones del producto.
- Pulse F5 si el icono de ejecución no se muestra.

3.5.2 Desinstalación

- 1 Seleccione Configuración > Panel de control en el menú Inicio y haga doble clic en Agregar o quitar programas.
- Seleccione MDC Unified en la lista y haga clic en Cambiar o quitar.
- La instalación de MDC puede verse afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el estado de la red.

3.6 ¿Qué es MDC?

"MDC" (Control de visualización múltiple) es una aplicación que permite controlar fácil y simultáneamente varios dispositivos de visualización mediante un PC.

3.6.1 Conexión con MDC

Utilización de MDC a través de RS-232C (estándar de comunicación de datos en serie)

Es necesario conectar un cable serie RS-232C a los puertos serie del PC y el monitor.

Utilización de MDC a través de Ethernet

Introduzca la dirección IP del dispositivo de visualización principal y conecte el dispositivo al PC. Un dispositivo de visualización se puede conectar a otro mediante un cable serie RS-232C.


Uso de MDC

3.6.2 Gestión de conexiones

La gestión de las conexiones incluye la lista de conexiones y las opciones de modificación de la lista de conexiones.

Lista de conexiones: La lista de conexiones muestra los detalles de las conexiones, como la configuración de la conexión (IP/COM, número de puerto, MAC y Connection Type), el estado de la conexión, Set ID Range y los dispositivos detectados. Cada conexión puede contener un máximo de 100 dispositivos conectados en serie en una cadena de tipo margarita. Todos los LFD detectados en una conexión aparecen en la lista de dispositivos, donde el usuario puede crear grupos y enviar comandos a los dispositivos detectados.


Opciones de modificación de la lista de conexiones: Entre las opciones de modificación de las conexiones están Add, Edit, Delete y Refresh.



Uso de MDC


3.6.3 Auto Set ID

La función **Auto Set ID** permite asignar un ID de conjunto a todos los LFD conectados en una cadena de tipo margarita de una conexión concreta. Puede existir un máximo de 100 LFD en una conexión. El ID de conjunto se asigna secuencialmente en la cadena de tipo margarita, del 1 al 99 y hasta llegar al ID de conjunto 0.



3.6.4 Clonación

La función de clonación permite copiar la configuración de un LFD y aplicarla a varios LFD seleccionados. Es posible seleccionar categorías de fichas concretas o todas ellas para la clonación mediante la ventana de opciones para la copia de la configuración.




3.6.5 Reintento de comandos

Esta función se emplea para especificar el número máximo de veces que se reintentará el comando de MDC en caso de que no haya respuesta o un LFD envíe una respuesta dañada. El valor correspondiente al número de reintentos se puede establecer mediante la ventana de opciones de MDC. El valor del número de reintentos debe estar entre 1 y 10. El valor predeterminado es 1.




3.6.6 Primeros pasos con MDC


1 Para iniciar el programa, haga clic en Inicio \rightarrow Programas \rightarrow Samsung \rightarrow MDC Unified.




- 2 Haga clic en **Add** para añadir un dispositivo de visualización.
 - Si la conexión se establece a través de RS232C, diríjase a Serial y especifique el puerto en COM Port.



• Si la conexión se establece a través de **Ethernet**, introduzca la dirección IP introducida para el dispositivo de visualización.



3.6.7 Disposición de la pantalla principal



1 Barra de menús	Permite cambiar el estado de un dispositivo de visualización o las propiedades del programa.
2 Categoría de dispositivos	Permite ver una lista de los dispositivos de visualización o los grupos de dispositivos conectados.
3 Categoría de programas	Permite ver una lista de programas para los dispositivos de visualización.
4 Lista de conjuntos	Permite seleccionar el dispositivo de visualización que ajustar.
5 Modificación de la lista de conjuntos	Permite añadir, editar, eliminar o reagrupar los conjuntos.
6 Temas de ayuda	Permite ver los temas de ayuda del programa.

3.6.8 Menús

Es posible encender o apagar un dispositivo concreto, o bien cambiar la fuente de entrada o el volumen del dispositivo.

Elija los dispositivos de visualización en la lista de conjuntos y seleccione la ficha Home.



1 Home

Seleccione un elemento y cambie su configuración.

Encendido

- On: Encender la pantalla seleccionada.
- Off: Apagar la pantalla seleccionada.

Input

Fuente de entrada: Cambiar la fuente de entrada.



- Las fuentes de entrada disponibles pueden variar en función de los modelos de dispositivos de visualización.
- La fuente de entrada se puede cambiar únicamente para las pantallas encendidas.
- Channel: Cambiar el canal.



- El canal de TV se puede cambiar mediante las teclas de flecha arriba/abajo.
- El canal sólo se puede cambiar cuando la fuente de entrada es TV.
- Solamente se pueden seleccionar los canales registrados.

2 Volume



Se puede cambiar el volumen o silenciar el sonido únicamente en las pantallas encendidas.

Volume

El volumen se puede ajustar mediante la barra deslizante entre 0 y 100.
 Se puede ajustar el volumen de la pantalla seleccionada.

Entrada

Permite activar o desactivar Mute para la pantalla seleccionada.
 Mute se desactiva automáticamente si Volume se ajusta con Mute activado.

3 Alert

Fault Device

- Este menú muestra una lista de dispositivos de visualización con los siguientes errores: de ventilador, de temperatura, de sensor de brillo o de lámpara.
 - Seleccione un dispositivo de visualización de la lista. Se activará el botón **Repair**. Haga clic en el botón de actualización para actualizar el estado de error del dispositivo de visualización. El dispositivo de visualización recuperado desaparecerá de **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Se informará del dispositivo de visualización con errores detectados mediante correo electrónico.
 - Rellene todos los campos necesarios. Se activarán los botones **Test** y **OK**. Asegúrese de introducir la información correspondiente a **Sender** y al menos a un **Recipient**.

3.6.9 Ajuste de pantalla

Es posible ajustar la configuración de la pantalla (contraste, brillo, etc.).

Elija los dispositivos de visualización en la lista de conjuntos y seleccione la ficha Picture.

Personalización

Seleccione un elemento y cambie la configuración de pantalla correspondiente.





- Color y Tint no estarán disponibles si la fuente de entrada es PC.
- Red, Green, Blue y PC Screen Adjustment no estarán disponibles si la fuente de entrada es Video.
- Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue y PC Screen Adjustment no estarán disponibles si se ha seleccionado tanto PC Source como Video Source.

Contrast

Ajuste el contraste del dispositivo de visualización seleccionado.

Brightness

Ajuste el brillo del dispositivo de visualización seleccionado.

Color

Ajuste los colores del dispositivo de visualización seleccionado.

Tint (G/R)

Ajuste el matiz del dispositivo de visualización seleccionado.

Color Tone

Ajuste el tono del color de fondo del dispositivo de visualización seleccionado.

Color Temp

• Ajuste la temperatura del color del dispositivo de visualización seleccionado.



Esta opción se activa si Color Tone se configura como Off.

Red

Personalice la intensidad del color rojo del dispositivo de visualización seleccionado.

3

Uso de MDC

Green

• Personalice la intensidad del color verde del dispositivo de visualización seleccionado.

Blue

• Personalice la intensidad del color azul del dispositivo de visualización seleccionado.

Opciones



Dynamic Contrast

Ajuste el valor de **Dynamic Contrast** del dispositivo de visualización seleccionado.

Gamma Control

Cambie el valor de gamma del dispositivo de visualización seleccionado.

Auto Motion Plus

Esta opción se utiliza para ver imágenes dinámicas.

- Off: Desactivar la función Auto Motion Plus.
- Clear: Establecer un nivel claro para Auto Motion Plus. Este modo es adecuado para ver imágenes vívidas.
- Standard: Establecer un nivel estándar para Auto Motion Plus.
- Smooth: Establecer un nivel suave para Auto Motion Plus. Este modo es adecuado para ver imágenes suaves.
- Custom: Personalizar el nivel de persistencia de pantalla o parpadeo.
- **Demo**: Ofrece una demostración de la tecnología **Auto Motion Plus**. El resultado cuando se cambia el modo se puede previsualizar en la parte izquierda de la ventana.

Brightness Sensor


Activa o desactiva **Brightness Sensor** para el dispositivo de visualización seleccionado.

Brightness Sensor detecta la intensidad de la luz ambiental y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.



Puede que **Brightness Sensor** no esté disponible en función del producto.

Tamaño



Picture Size

Ajuste el tamaño de pantalla del dispositivo de visualización seleccionado.

El elemento **Detail** se desactivará si **Picture Size** se establece en un modo que no admita la configuración detallada.

Los botones -/+ se pueden usar para ajustar la opción **Zoom**.

La pantalla se puede reubicar mediante los botones arriba/abajo/izquierda/derecha.

Detail

Es posible ver los detalles sobre el tamaño de pantalla seleccionado.

PC Screen Adjustment

Es posible llevar a cabo un ajuste de la frecuencia o un ajuste detallado mediante los botones -/+ correspondientes a **Coarse** o **Fine**.

A fin de reubicar la pantalla, haga clic en una de las cuatro imágenes situadas debajo de **Position**.

Si desea ajustar la frecuencia, realizar un ajuste detallado o reubicar la pantalla automáticamente, haga clic en **Auto Adjustment**.

3.6.10 Ajuste del sonido

Puede cambiar la configuración del sonido.

Elija los dispositivos de visualización en la lista de conjuntos y seleccione la ficha **Sound**.





Los elementos Bass o Treble aparecerán desactivados si no se admiten en el conjunto seleccionado.

Bass

Ajuste los graves del dispositivo de visualización seleccionado.

Treble

Ajuste los agudos del dispositivo de visualización seleccionado.

Balance (L/R)

Ajuste el volumen de los altavoces izquierdo y derecho del dispositivo de visualización seleccionado.

SRS TS XT

Activa o desactiva el efecto SRS TS XT para el dispositivo de visualización seleccionado.

3.6.11 Configuración del sistema

Elija los dispositivos de visualización en la lista de conjuntos y seleccione la ficha System.

Video Wall

La función **Video Wall** puede utilizarse para mostrar parte de una imagen completa o repetir la misma imagen en cada uno de los dispositivos de visualización seleccionados.



Video Wall sólo se activa cuando hay dispositivos en el grupo.




Video Wall

Active o desactive Video Wall.

Format

Seleccione el formato en que se mostrará la pantalla dividida.



Н

Seleccione el número de dispositivos de visualización horizontales.

Se puede disponer un máximo de 15 pantallas en una fila.



Es posible asignar un máximo de 6 a V si se asigna 15 a H.

٧

Seleccione el número de dispositivos de visualización verticales.

Se puede disponer un máximo de 15 pantallas en una fila.



Es posible asignar un máximo de 6 a V si se asigna 15 a H.

Screen Position

Vea la disposición de las pantallas (configuradas por el divisor de pantalla) o cambie la disposición según proceda.

Screen Position y Preview se activan cuando Video Wall está habilitado.

Tenga en cuenta que, si se seleccionan varios conjuntos, **Preview** solamente se activa si la configuración de H y V coincide con la disposición de los conjuntos seleccionados.

Para cambiar la configuración de Position, seleccione un conjunto y arrástrelo a otra posición.



El intervalo de configuración del divisor de pantalla puede variar según el modelo.

PIP

La información básica para ajustar PIP aparecerá en la pantalla de menú.



- PIP se desactivará si Video Wall se configura como ON.
- Tenga en cuenta que **Picture Size** se desactivará si **PIP** se configura como **ON**.



PIP Size

Vea el valor de **PIP Size** de la pantalla actual.

PIP Source

Seleccione una fuente de entrada para PIP.

Sound Select

Seleccione y active el sonido de la pantalla principal o la secundaria.

Channel

El canal se puede cambiar si PIP Source está configurado como TV.

General



User Auto Color

Permite el ajuste automático de los colores de la pantalla.



Sólo está disponible en el modo PC.

Auto Power

Configure el producto para que se encienda automáticamente.

Standby Control

Configure el modo de suspensión para que se active si no se detecta ninguna fuente de entrada.

Ventilador y temperatura



Configure los ajustes necesarios para detectar la velocidad del ventilador y la temperatura interna a fin de proteger el producto.

Fan Control

Seleccione un método para configurar la velocidad del ventilador.

Fan Speed

Configure la velocidad del ventilador.

Temperature

Permite detectar la temperatura interna mediante la especificación del rango de temperaturas.

Seguridad



Safety Lock

Bloquear los menús en pantalla.



Para desbloquear los menús, configure Safety Lock como Off.

Button Lock

Permite bloquear los botones del dispositivo de visualización.



Para desbloquear los botones, configure Button Lock como Off.

Pantalla OSD



Source OSD

Seleccione si desea que aparezca un mensaje cuando se cambie el valor de Source.

Not Optimum Mode OSD

Seleccione si se debe mostrar un mensaje cuando se seleccione un modo no compatible.

No Signal OSD

Seleccione si desea que aparezca un mensaje cuando no exista señal de entrada.

MDC OSD

Seleccione si se debe mostrar un mensaje cuando se cambie la configuración mediante MDC.

Hora




Clock Set



Permite cambiar la hora actual en el dispositivo de visualización seleccionado en función de la hora establecida en un PC.

Si no se establece la hora en el dispositivo de visualización, aparecerán valores nulos.

Timer



- On Time: Establezca la hora para encender el dispositivo de visualización seleccionado.
- Off Time: Establezca la hora para apagar el dispositivo de visualización seleccionado.
- Volume: Especifique el volumen del dispositivo de visualización cuando se encienda mediante la opción On Time.
- Source: Especifique la fuente de entrada del dispositivo de visualización cuando se encienda mediante la opción On Time.

- Holiday: La configuración de Holiday Management se puede aplicar a Timer.
- Repeat: Especifique el periodo durante el que desea que se repita la opción Timer seleccionada.
 - Once: Activar el temporizador una vez solamente.
 - EveryDay: Activar el temporizador todos los días.
 - Mon~Fri: Activar el temporizador de lunes a viernes.
 - Mon~Sat: Activar el temporizador los sábados y domingos.
 - Manual: Personalizar los días de la semana.
 - Las casillas de verificación para seleccionar los días de la semana situadas debajo de **Repeat** sólo estarán activas si se selecciona **Manual**.

Holiday Management

Holiday Management permite evitar que los dispositivos configurados para encenderse mediante **Timer** se activen en fechas concretas.



La función **Holiday Management** puede habilitarse o deshabilitarse en el menú de configuración de **Timer**.



ADD: Es posible especificar días feriados.

Haga clic en el botón Add de la ventana Holiday Management.



- **Delete**: Es posible eliminar días feriados. Marque las casillas correspondientes y haga clic en este botón.
- Lista de feriados: permite ver una lista de los días feriados que se han añadido.

Protección frente a la persistencia de imágenes



Pixel Shift



La pantalla se mueve ligeramente según un intervalo de tiempo especificado a fin de evitar la persistencia de imágenes.

Screen Saver



Esta función evitará la retención de las imágenes cuando la pantalla del dispositivo de visualización seleccionado quede inactiva durante un periodo de tiempo prolongado.

- Interval: Especifique el intervalo para activar Screen Saver.
- Mode: La configuración de Time puede diferir para cada Mode.

Safety Screen



La función **Safety Screen** se puede emplear para evitar la persistencia de imágenes cuando se muestra una imagen fija en la pantalla de un dispositivo de visualización durante un periodo de tiempo prolongado.

Lamp Control

La función Lamp Control se usa para ajustar la luz de fondo con el fin de reducir el consumo de energía.



Ajuste la luz de fondo del dispositivo de visualización seleccionado automáticamente según una hora concreta.

Si se ajusta la opción **Manual Lamp Control**, **Auto Lamp Control** se establecerá automáticamente como **Off**.

Ajuste manualmente la luz de fondo del dispositivo de visualización seleccionado.

Si se ajusta la opción **Auto Lamp Control**, **Manual Lamp Control** se establecerá automáticamente como **Off**.

 Ambient Light: La función Ambient Light detecta la intensidad de la luz ambiental y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla correspondiente a todos los LFD de la misma cadena en serie.

3.6.12 Configuración de herramientas



Seguridad

Panel Control

Permite activar o desactivar la pantalla de un dispositivo de visualización.

Remote Control

Activar o desactivar el mando a distancia.

2 Restablecimiento

Reset Picture

Restablecer la configuración de la pantalla.

Reset Sound

Restablecer la configuración de sonido.

Reset System

Restablecer la configuración del sistema.

Reset All

Restablecer la configuración de pantalla, sonido y sistema al mismo tiempo.

3 Edit Column



Seleccione los elementos que desee ver en la lista de conjuntos.


4 Information

Ver la información de programa.

3.6.13 Otras funciones


Cambio de tamaño de ventanas

Coloque el puntero del ratón en una esquina de la ventana del programa. Aparecerá una flecha. Mueva la flecha para personalizar el tamaño de la ventana del programa.



Gestión de grupos

Creación de grupos



Podrá crear grupos y gestionar la lista de conjuntos mediante grupos.



No se pueden emplear nombres de grupos duplicados.

- 1 Haga clic con el botón secundario y seleccione **Group>Edit** en la sección correspondiente a la lista de dispositivos de visualización de la parte izquierda de la ventana de programa.
- 2 En la ventana Edit Group que aparecerá, haga clic en Add on the sub level o en Add on the same level.
 - Add on the sub level: Permite crear un subgrupo dentro del grupo seleccionado.



• Add on the same level: Permite crear un grupo en el mismo nivel que el grupo seleccionado.



- El botón Add on the same level sólo se activa si se ha creado al menos un grupo.
- 3 Introduzca el nombre del grupo.

Eliminación de grupos

- 1 Seleccione el nombre de un grupo y haga clic en Edit.
- 2 En la ventana Edit Group que aparecerá, haga clic en Delete.



3 Haga clic en **Yes**. El grupo se eliminará.

Cambio del nombre de los grupos

- 1 Seleccione el nombre de un grupo y haga clic en Edit.
- 2 En la ventana **Edit Group** que aparecerá, haga clic en **Rename**.




3 Si aparece un cursor en el nombre anterior del grupo, introduzca el nombre nuevo.

Gestión de programas


Creación de programas

Es posible crear y registrar un programa mediante el uso de grupos.

1 Haga clic en **All Schedule List** en la sección de programas de la parte izquierda de la ventana de programa. Se activará el botón **Add** en la parte central.



Pulse el botón Add. Aparecerá la ventana Add Schedule.



3 Haga clic en **Add** debajo del elemento **Device Group** y seleccione el grupo al que desee añadir un programa.



- 4 Seleccione **Date&Time/Action** y haga clic en **OK**. El programa se añadirá y aparecerá una lista de programas en la ventana de lista de conjuntos.
 - **Device Group**: Seleccionar un grupo.
 - Date&Time
 - Instant Execution: Ejecutar el programa inmediatamente.
 - Timer: Establecer la fecha, la hora y el intervalo de ejecución del programa.
 - Action: Seleccionar una función que se activará a la hora y con el intervalo especificados.

Modificación de programas

Para modificar un programa, selecciónelo y haga clic en Edit.

Eliminación de un programa

Para eliminar un programa, selecciónelo y haga clic en **Delete**.

3.6.14 Solución de problemas

Problema		Solución		
El dispositivo de visualización que desea controlar no aparece en la tabla de información del sistema.		Compruebe la conexión del cable RS232C (compruebe que el cable esté correctamente conectado al puerto serie adecuado).		
	2.	Compruebe que no haya conectado otro dispositivo de visualización con un ID duplicado. La conexión dispositivos de visualización con un ID duplicado puede provocar que éstos no se muestren debido al conflicto de datos.		
	3.	Compruebe que el ID del dispositivo de visualización se encuentre en el intervalo entre 0 y 99. (Cambie el ID mediante el menú del dispositivo de visualización.)		
		En el caso de un dispositivo de visualización que admita el ID en un intervalo de 0 a 99, el ID debe establecerse entre 0 y 99.		
El dispositivo de visualización que desea controlar no aparece en los demás cuadros de información de control.		Compruebe que el dispositivo de visualización esté encendido. (Consulte el estado de la alimentación en la tabla de información del sistema.)		
		Seleccione la fuente de entrada con la que se conecta el dispositivo de visualización.		
El mensaje siguiente aparece repetidamente.	Compruebe que el dispositivo de visualización que desea controlar esté seleccionado.			
Please make selection in the information grid before controlling. OK OK Place example of D ID ID ID ID ID ID ID ID ID				
Indica que la alimentación está apagada o encendida en momentos diferentes, aunque se haya configurado On Time o Off Time .		ste la hora en el PC para sincronizarla entre los dispositivos visualización conectados.		
El mando a distancia no funciona.	si e Rei soli	nando a distancia no funciona si se retira el cable RS-232C o el programa se cierra incorrectamente mientras la función mote Control está configurada como Disable. Para ucionar este problema, ejecute de nuevo el programa y ablezca Remote Control como Enable.		

3

Uso de MDC



Es posible que, en ocasiones, este programa funcione incorrectamente debido a un problema de comunicación entre el PC y el dispositivo de visualización o a las ondas electromagnéticas emitidas desde dispositivos electrónicos cercanos.

Cómo se muestran las propiedades de los dispositivos de visualización cuando se utilizan varios a la vez

- 1 Si no se ha seleccionado ningún dispositivo de visualización: Se muestra el valor predeterminado.
- 2 Si se ha seleccionado un dispositivo de visualización: Se muestra la configuración del dispositivo de visualización seleccionado.
- 3 Si se seleccionan dos dispositivos de visualización (por ejemplo, en la secuencia de ID 1 e ID 3): La configuración de ID 1 se muestra antes que la configuración de ID 3.
- 4 Si se marca la casilla de verificación **AII+Select** y se seleccionan todos los dispositivos de visualización: Se muestra la configuración predeterminada.

Configure los ajustes de Imagen (Brillo, Tono color, etc.).



La disposición de las opciones del menú Imagen pueden variar según el producto.

4.1 Modo imagen

 $\textcircled{\ }$ MENU \coprod \rightarrow Imagen \rightarrow Modo imagen \rightarrow ENTER $\textcircled{\ }$

Seleccione un modo de imagen (Modo imagen) adecuado para el entorno donde se usará el producto. Se muestran diferentes opciones de Modo imagen, en función de la fuente de entrada en uso.



4.1.1 Si la fuente de entrada es PC, DVI o DP

- Información: Este modo reduce la fatiga ocular y es adecuado para mostrar información al público.
- Publicidad: Este modo es adecuado para mostrar contenido de vídeo y anuncios interiores o exteriores.

4.1.2 Si la fuente de entrada es AV, Componente, HDMI

- Dinámico: Este modo es adecuado cuando la luz ambiental es intensa.
- Estándar: Este modo es generalmente adecuado para cualquier entorno.
- Natural: Adecuado para reducir la astenopía.
- Película: Este modo reduce la fatiga de los ojos.

4.2 Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)

$\begin{tabular}{ll} \hline \blacksquare & MENU & \blacksquare \\ \hline \end{tabular} \rightarrow & Imagen \\ \hline \end{tabular} \rightarrow & ENTER \\ \hline \end{tabular}$

Su monitor incluye varias opciones para ajustar la calidad de la imagen. Seleccione una opción mediante las teclas de flecha ▲ y ▼ y, a continuación, pulse [◄]. Sírvase de las teclas de flecha para ajustar el valor de la opción o seleccione una configuración de opción. Muy bien. Pulse [◄].



- Cuando aplique cambios en Luz de fondo, Contraste, Brillo, Nitidez, Color o Matiz (V/R), el OSD se ajustará en consecuencia.
- Al conectar un PC, sólo se podrán realizar cambios en Luz de fondo, Contraste, Brillo y Nitidez.
- Puede modificar y almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del producto.
- Una disminución en el brillo de la imagen hará que se reduzca el consumo eléctrico.

4.3 Ajuste de pantalla



Ajuste de pantalla proporciona varias opciones de tamaño de la imagen y relación de aspecto.

Seleccione una opción mediante las teclas de flecha ▲ y ▼ y, a continuación, pulse []. Use las teclas de flecha para seleccionar una opción en el menú secundario y, a continuación, pulse [].

Se muestran diferentes opciones de Ajuste de pantalla, en función de la fuente de entrada en uso.



4.3.1 Tamaño de imagen

Si tiene un receptor de cable o satélite, puede que éste incluya su propio juego de tamaños de pantalla también. No obstante, recomendamos encarecidamente utilizar el modo 16:9 del producto la mayor parte del tiempo.

- 16:9: define la imagen en el modo de pantalla ancha 16:9.
- Zoom1: para una ampliación moderada. Corta la parte superior y los laterales.
- Zoom2: para una mayor ampliación.
- Ajuste ancho (según el país): amplía la relación de aspecto de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.
- V. inteligente 1: reduce la imagen 16:9 en un 50%.
- V. inteligente 2: reduce la imagen 16:9 en un 25%.
- 4:3: define la imagen en el modo de pantalla básico (4:3).



No defina su producto en el formato 4:3 durante mucho tiempo. Los bordes visibles a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo de la pantalla, pueden hacer que se produzca retención de la imagen (quemadura de pantalla), lo cual no está cubierto mediante la garantía.

- Ajuste pantalla: Muestra la imagen total, sin cortes, cuando se reciben señales HDMI (720p/1080i/ 1080p) o de componente (1080i/1080p).
- Personal: Cambia la resolución para que se adapte a las preferencias del usuario.



- Puede modificar y almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del producto.
- Tamaños de imagen disponibles por fuente de entrada.

Fuente de entrada	Tamaño de imagen
AV, Componente (480i y 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Personal
Componente (1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Ajuste ancho, Ajuste pantalla, Personal
HDMI (720p, 1080i y 1080p)	16:9, 4:3, Ajuste ancho, Ajuste pantalla, V. inteligente 1, V. inteligente 2, Personal
HDMI(480i, 480P)	16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, V. inteligente 1, V. inteligente 2, Personal
PC, DVI, DP, HDMI (cuando hay un ordenador conectado)	16:9, 4:3

4.3.2 Posición

Ajusta la posición de la imagen. Posición sólo está disponible si **Tamaño de imagen** está definido en **Zoom1**, **Zoom2**, **Ajuste ancho**, **Ajuste pantalla** o **Personal**.

Para utilizar la función Posición tras seleccionar Zoom1, Zoom2 o Ajuste ancho, siga los pasos a continuación.

- 1 Pulse el botón ▼ para seleccionar Posición.
- 2 Pulse el botón [→].
- 3 Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Pulse el botón [→].
- 5 Seleccione Cerrar pulsando los botones ▲ y ▼ uno tras el otro. Para restablecer la posición de la imagen, pulse Restab..

Para usar la función Posición después de seleccionar Ajuste pantalla en modo HDMI (1080i/1080p) o Componente (1080i/1080p) o Personal, siga los pasos a continuación.

- 1 Pulse el botón ▼ para seleccionar Posición.
- 2 Pulse el botón [].
- 3 Pulse el botón ▲/▼/◄/▶ para mover la imagen.
- 4 Pulse el botón [].
- 5 Seleccione Cerrar pulsando los botones ▲ y ▼ uno tras el otro.



Si desea restablecer la imagen en su posición original, seleccione **Restab.** en la pantalla **Posición**. La imagen se establecerá en su posición predeterminada.

4.3.3 Ajuste pantalla del PC



Disponible sólo el modo PC.

Grueso y **Fino**: elimina o reduce el ruido de la imagen. Si no se consigue eliminar el ruido simplemente ajustando la sintonía, utilice la función **Grueso** para ajustar la frecuencia lo mejor posible (**Grueso**) y sintonice de nuevo. Tras reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen de modo que quede alineada con el centro de la pantalla.

Posición: para ajustar la posición de la pantalla del PC si no está centrada o no se ajusta a la pantalla del producto. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical. Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal.

Restablecer imagen: restablece la imagen en su configuración predeterminada.

4.3.4 Selec. resolución

Si la imagen no parece normal aunque la resolución de la tarjeta gráfica sea una de las siguientes, puede mejorar la calidad de imagen seleccionando para el producto la misma resolución que la del PC mediante este menú.

Resoluciones disponibles: Desactivado / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768



La opción Selec. resolución sólo esta habilitada cuando la fuente de entrada es PC.

4.4 Ajuste automático

 $\begin{tabular}{ll} \hline \ragged MENU & \hline \hline \hline \end{tabular} & \rightarrow \mbox{Imagen} & \rightarrow \mbox{Ajuste automático} & \rightarrow \mbox{ENTER} \\ \hline \end{tabular}$

Ajusta automáticamente las posiciones y los valores de frecuencia y las configuraciones.



Esta opción está disponible si la fuente de entrada es PC.

4.5 Uso de la función 3D (sólo modelo de UE46A & UE55A)



4.5.1 3D Modo

Esta impactante nueva función permite ver contenido 3D. Para disfrutar completamente de esta función se debe adquirir un par de gafas activas 3D Samsung para ver vídeo 3D.

4.5.2 Visualización de la producto mediante la función 3D

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES. Antes de utilizar la función 3D del televisor lea atentamente la siguiente información de seguridad.



Advertencia

- Algunos espectadores, cuando ven la producto en 3D, pueden notar cierto malestar, como mareos, náuseas o dolores de cabeza. Si nota alguno de estos síntomas, deje de ver la producto en 3D, quítese las gafas activas 3D y descanse.
- La visualización de imágenes 3D durante largos periodos puede causar fatiga ocular. Si nota fatiga ocular, deje de ver la producto en 3D, quítese las gafas activas 3D y descanse.
- Un adulto responsable debe mantener un control frecuente sobre los niños cuando éstos utilizan la función 3D. Si los niños manifiestan fatiga ocular, dolores de cabeza, vértigos o náuseas haga que dejen de ver la producto en 3D y descansen.
- No utilice las gafas activas 3D con otro propósito (como gafas normales, de sol, protectoras, etc.)
- No utilice la función 3D o las gafas activas 3D mientras camina o va de un lado para otro. El uso de la función 3D o de las gafas activas 3D en movimiento puede dar lugar a lesiones personales derivadas de choques contra objetos, traspiés o caídas.
- Modo 3D: Seleccione el formato de entrada 3D.



- Si desea experimentar un efecto 3D total, póngase las gafas activas 3D y seleccione el Modo 3D de la lista siguiente que proporcione la mejor visualización 3D.
- Para ver imágenes 3D, encienda las gafas activas 3D.

	Modo 3D	Funcionamiento
3/2	Apagado	Apaga la función 3D.
2D+3D	3D → 2D	Cambia una imagen 2D a 3D.
* *	Lado a lado	Muestra dos imágenes, una al lado de la otra.
*	Arriba y abajo	Muestra una imagen encima de otra.

	Modo 3D	Funcionamiento	
	Línea a línea	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en filas.	
iii.	Bandas verticales	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en columnas.	
**	Tablero ajedrez	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en píxeles.	
*	Fotograma secuencial	Muestra las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, alternativamente en fotogramas.	



- Algunos formatos de archivo no admiten "2D \rightarrow 3D."
- "Lado a lado" y "Arriba y abajo" están disponibles si la resolución es de 720p, 1080i y 1080p en los modos HDMI y USB o si se ha establecido en PC y el PC se ha conectado a través de un cable HDMI/DVI.
- "Bandas verticales", "Línea a línea" y "Tablero de damas" están disponibles si la resolución se ha establecido en PC y el PC se ha conectado a través de un cable HDMI/DVI.
- "Frame Sequential (Fotograma secuencial)" muestra la frecuencia (sólo 60 Hz) si la resolución se ha establecido en PC.
- Efecto 3D: Ajusta efectos 3D, como la perspectiva y la profundidad, para obtener la sensación 3D que se prefiera.
 - Automático: Ajusta automáticamente la perspectiva y la profundidad según la fuente de entrada 3D.
 - Manual: Ajusta manualmente la perspectiva y la profundidad.
- Cambio I/D (Imagen I/D / Imagen D/I): Intercambia las imágenes de la derecha y la izquierda.
- 3D → 2D (Desactivado / Activado): Muestra la imagen sólo para el ojo izquierdo.
 - Esta función está desactivada si el Modo 3Destá configurado como "2D → 3D" o Desactivado
- Vista autom. 3D (Desactivado / Aviso mensaje / Activado): Si Vista autom. 3D está establecido como Activado, una señal de formato HDMI "Lado a lado" con una de las resoluciones siguientes se cambia automáticamente a 3D. Si establece Vista autom. 3D como Aviso mensaje, aparece una ventana de mensaje cuando el televisor recibe una señal 3D.



- Si hay un fallo en 3D por un error en la información 3D, establezca Vista autom. 3D en Desactivado y seleccione manualmente un Modo 3D con el botón 3D o el menú correspondiente.
- □ En el modo USB, esta función sólo está disponible cuando la resolución es 1280 x 720p, 1920 x 1080i o 1920 x 1080p.
- Optimizar 3D (o Optimizar 3D): Ajuste completo del efecto 3D.
 - _K

Resolución admitida (sólo 16:9)

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080p	25 / 50 Hz

Resolución admitida en el modo de PC HDMI

La resolución del modo PC HDMI está optimizada en 1920 x 1080.

Una resolución diferente a 1920 x 1080 quizás no muestre adecuadamente la pantalla 3D o el modo de pantalla completa.

Cómo ver una imagen 3D

Método 1



- Es posible que algunos modos 3D no estén disponibles, según el formato de origen de la imagen.
- Para ver imágenes 3D, póngase las gafas activas 3D y pulse el botón de encendido de las gafas.
- Pulse el botón **MENU** del mando a distancia, utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Imagen**y, a continuación, pulse el botón [♣].
- Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar 3D y, a continuación, pulse el botón [¬₦].
- 4 Mediante los botones ▲ o ▼ del mando a distancia, seleccione Modo 3D para la imagen que desee ver.

Formatos admitidos y especificaciones de funcionamiento de 3D HDMI estándar



Los formatos 3D que se indican a continuación son los recomendados por la asociación HDMI y deben ser compatibles.

Formato de la señal de la fuente	HDMI 1.4 3D estándar
1920 x 1080p a 24 Hz x 2	1920 x 2205p a 24 Hz
1280 x 720p a 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p a 50 / 60 Hz

En formato 3D HDMI estándar a 24 Hz, el producto se optimiza de la siguiente manera.

 Modo de visualización con Reducc. vibración: Cuando Auto Motion Plus (o Motion Plus) está establecido como Suave o Personal, se puede ver una imagen fluida sin vibraciones.

Antes de utilizar la función 3D



 Modo 3D se establece con su valor de configuración memorizado automáticamente cuando se cambia la fuente de entrada.

- Algunas funciones de Imagen están inhabilitadas en el modo 3D
- PIP no está disponible en el modo 3D.
- No se admiten las gafas activas 3D de un producto anterior de Samsung (tipo IR) ni de otros fabricantes.
- Cuando se enciende el producto por primera vez, puede que se tarde un poco en ver la pantalla 3D correctamente.
- Las gafas activas 3D quizás no funcionen adecuadamente si otro producto 3D u otros dispositivos electrónicos están activos cerca de las gafas o del producto. En este caso, aleje cuanto le sea posible los demás dispositivos electrónicos de las gafas activas 3D.
- Algunos archivos no admiten la función 2D a 3D.
- Cuando mire imágenes 3D, respete el ángulo de visión y la distancia óptima respecto al producto. De lo contrario, quizás no obtenga el efecto 3D adecuado.
- La distancia ideal de visualización debe ser tres veces o más la altura de la pantalla. Recomendamos sentarse con los ojos al mismo nivel que la pantalla.

4.6 Configuración avanzada

MENU → Imagen → Configuración avanzada → ENTER

Toda la Configuración avanzada está disponible en los modos Estándar y Película. Para utilizarla, seleccione una opción sirviéndose de las teclas de flecha arriba y abajo y, a continuación, pulse .

Utilice las teclas de flecha para cambiar el valor o el ajuste y, a continuación, pulse .

Utilice las teclas de flecha para cambiar el valor o el ajuste y, a continuación, pulse .

R

En el modo PC sólo podrá hacer cambios en Gamma y en Balance de blanco.



4.6.1 Tono del negro

Selecciona el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.

Desactivado / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro

4.6.2 Contr. dinámico

Ajusta el contraste de la pantalla.

Desactivado / Bajo / Medio / Alto

4.6.3 Detalle de sombras

Aumenta el brillo de las imágenes oscuras.

4.6.4 Gamma

Ajusta la intensidad del color principal.

4.6.5 Patrón experto

Utilice la función **Patrón experto** para calibrar la imagen. Si el menú OSD desaparece, o si se abre un menú distinto al menú Imagen, el producto guardará la calibración y la pantalla **Patrón experto** desaparecerá.

Desactivado

Desactiva la función Patrón experto.

Patrón1

Esta pantalla de prueba muestra el efecto de la configuración de visualización en las sombras de gris y negro.

Patrón2

Esta pantalla de prueba muestra el efecto de la configuración de visualización en los color.



- Tras seleccionar **Patrón1** o **Patrón2**, podrá ajustar cualquiera de los ajustes avanzados para conseguir el efecto deseado.
- Mientras se esté ejecutando Patrón experto, no se emitirá sonido.
- Solo se habilita en los modos Componente y HDMI.

4.6.6 Sólo modo RGB

Muestra el color Rojo, Verde y Azul para realizar ajustes en el tono y en la saturación.

Desactivado / Rojo / Verde / Azul

4.6.7 Gama de colores

Ajusta la gama y la variedad de color (el espacio de color) disponible para crear imágenes.

Automático / Original / Personal



Para ajustar Color, Rojo, Verde, Azul y Restab., defina Gama de colores en Personal.

4.6.8 Balance de blanco

Ajusta la temperatura del color para mostrar una imagen más natural.

- Rojo / Verde / Azul -: ajusta el nivel de oscuridad de cada color (rojo, verde y azul).
- Rojo + / Verde + / Azul +: Ajuste el brillo de cada color (rojo, verde, azul).
- Restab.: restablece el valor de Balance de blanco en su valor predeterminado.

4.6.9 Balance blanco 10p (Desactivado / Activado)

Controla el balance del blanco en intervalos de 10 puntos ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul.

- Intervalo: selecciona el intervalo de ajuste.
- Rojo: ajusta el nivel de rojo.
- Verde: ajusta el nivel de verde.
- Azul: ajusta el nivel de azul.
- Restab.: Restablece el valor de Balance blanco 10p en su valor predeterminado.



- Disponible cuando Modo imagen está definido en Película cuando la señal de entrada externa está definida como toda la señal de entrada.
- Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta función.

4.6.10 Tono de Piel

Enfatiza el tono de la piel rosa.

4.6.11 Mejora del borde (Desactivado / Activado)

Enfatiza los límites de los objetos.

4.6.12 Iluminac. movim. (Desactivado / Activado)

Reduce el consumo de energía mediante una disminución del brillo de la pantalla cuando la imagen está en movimiento.

4.6.13 LED Movimiento perfecto (Desactivado / Activado)

Elimina la borrosidad y la vibración de las escenas con mucho movimiento rápido para proporcionar una imagen más clara.

4.7 Opciones de imagen

MENU → Imagen → Opciones de imagen → ENTER

Seleccione una opción sirviéndose de las teclas de flecha arriba y abajo y, a continuación, pulse [4]. Utilice las teclas de flecha para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse [4].



Cuando conecte un ordenador, sólo podrá hacer cambios en Tono color.



4.7.1 Tono color

Desactivado / Frío / Estándar / Cálido1 / Cálido2



- Cálido1 o Cálido2 se desactivarán cuando Modo imagen sea Dinámico.
- Puede ajustar y almacenar configuraciones para cada dispositivo externo conectado a una entrada en el producto.

4.7.2 Color Temp.

Ajuste la temperatura del color (Rojo/Verde/Azul). (Rango: 3000K-15000K)



Esta función sólo está disponible si Tono color está configurado como Des..

4.7.3 Filtro ruido digit.

Si la señal de transmisión que recibe el producto es débil, puede activar la función **Filtro ruido digit.** para reducir las estáticas y el efecto de imágenes reflejadas que puedan aparecer en la pantalla.

Desactivado / Bajo / Medio / Alto/ Automático



Cuando la señal sea débil, pruebe todas las opciones hasta que el producto muestre la mejor imagen posible.

4.7.4 Filtro ruido MPEG

Reduce el ruido MPEG para mejorar la calidad de la imagen.

Desactivado / Bajo / Medio / Alto/ Automático

4.7.5 N.neg HDMI

Permite ajustar la profundidad de la pantalla mediante la selección de un nivel de negro.

Normal / Bajo



Sólo disponible en el modo HDMI.

4.7.6 Modo de película

Define el producto para que detecte y procese automáticamente las señales de película de todos los orígenes y ajuste la imagen para mostrar una calidad óptima.

Desactivado / Auto1 / Auto2



Disponible en los modos AV, COMPONENTE (480i y 1080i) y HDMI (480i y 1080i).

4.7.7 Auto Motion Plus (or Motion Plus)

Elimina la borrosidad y la vibración de las escenas con mucho movimiento rápido para proporcionar una imagen más clara.



- Los nombres de los menús pueden variar en función del país.
- Esta función sólo se admite en los modelos ME55A, UE46A y UE55A.

Esta función se puede utilizar para ver escenas rápidas con mucho movimiento.

- Desactivado: Cambia a Auto Motion Plus (or Motion Plus) apagan.
- Voz clara: Configura Auto Motion Plus (or Motion Plus) como Claro (modo adecuado para ver claramente escenas movidas).
- Estándar: Configura Auto Motion Plus (or Motion Plus) en el modo Estándar.
- Suave: Configura Auto Motion Plus (or Motion Plus) como Suave (modo adecuado para ver claramente escenas movidas).
- Personal: Utilizar para reducir la persistencia de imágenes y las vibraciones tanto como se desee.
- Demo: Hace una demostración de Auto Motion Plus (or Motion Plus) (la imagen se mostrará en la mitad izquierda de la pantalla cuando se active Auto Motion Plus (or Motion Plus).

- Reducc. Desenfoque: Utilizar para reducir la persistencia de imágenes tanto como se desee.
 - Sólo se admite si Auto Motion Plus (or Motion Plus) está establecido como Personal.
- Reducc. vibración : Utilizar para reducir las vibraciones tanto como se desee.
 - Sólo se admite si Auto Motion Plus (or Motion Plus) está establecido como Personal.
- Restab.: Restaura los ajustes de Motion Plus a los valores predeterminados.
 - B
- El color en la pantalla puede variar con esta opción accidentalmente.
- Está inhabilitado cuando PIP está configurado como Activado.

4.8 Restablecer imagen

 $\begin{tabular}{ll} \hline \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \hline \end{tabular} \end{tabul$

Restablece el modo de imagen en uso en su configuración predeterminada.

Ajuste del sonido

Ajuste la configuración del sonido (Sonido) del producto.

5.1 Modo de sonido



Seleccione una opción sirviéndose de las teclas de flecha arriba y abajo y, a continuación, pulse [4].



- Estándar: Selecciona el modo de sonido normal.
- Música: Enfatiza la música por encima de las voces.
- Película: Proporciona el mejor sonido para las películas.
- Voz clara: enfatiza las voces por encima del resto de los sonidos.
- Amplificar: aumenta la intensidad de sonido de alta frecuencia para permitir disfrutar de una mejor experiencia de audio para aquellas personas con problemas de oído.



Ajuste del sonido

5.2 Efecto sonido

 \bigcirc MENU \bigcirc \rightarrow Sonido \rightarrow Efecto sonido \rightarrow ENTER \bigcirc



- Si Seleccionar altavoz está definido en Externo, Efecto sonido aparecerá desactivado.
- Sólo disponible cuando Modo de sonido se configura como Estándar.

SRS TruSurround HD (Desactivado / Activado)

Esta función brinda una experiencia de audio envolvente virtual de 5.1 canales a través de dos altavoces mediante tecnología HRTF (Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Desactivado / Activado)

Esta función permite aumentar la intensidad de la voz sobre la música de fondo o los efectos sonoros para que se puedan oír con más claridad los diálogos.

SRS CS Headphone (Desactivado / Activado)

Puede oír sonido envolvente virtual de 5.1 canales con los auriculares.

Ecualizador

El ecualizador muestra una serie de controles deslizantes. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar un control deslizante. Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para cambiar el valor del control deslizante. Para **Restab.** el **Ecualizador**, seleccione **Restab.** y pulse []; luego seleccione **Sí** y pulse []. Para salir, seleccione **Cerrar** y pulse [].



El **Ecualizador** sólo aparece disponible en el modo de sonido normal.

- Balance I/D: ajusta el balance entre el altavoz izquierdo y el derecho.
- 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (ajuste del ancho de banda): ajusta el nivel de frecuencias de ancho de banda concretas.
- Restab.: Restablece el ecualizador en su configuración predeterminada.

5.3 Audio 3D (sólo modelos UE46A y UE55A)

5.3.1 Audio 3D (Desactivado / Bajo / Medio / Alto)

La tecnología de audio 3D proporciona un sonido inmersivo que se corresponde con la perspectiva de los efectos del vídeo 3D gracias al control de la profundidad del audio.

• Disponible sólo cuando se ven imágenes 3D.

Ajuste del sonido

5.4 Configuración altavoces

MANU → Sonido → Configuración altavoces → ENTER

Seleccionar altavoz (Externo / Interno)

Si está escuchando la pista de sonido de una transmisión o de una película a través de un receptor externo, es posible que escuche un sonido de eco debido a la diferencia en la velocidad de codificación entre los altavoces del producto y los altavoces conectados con su receptor de audio. Si así ocurre, defina el producto en **Externo**.



- Cuando se configura Seleccionar altavoz con el valor Externo, los altavoces del producto se desactivan. Oirá el sonido a través de los altavoces externos únicamente. El sonido solamente se oirá mediante los altavoces externos en caso de que estén conectados cuando Seleccionar altavoz se configure como Interno.
- si no hay señal de vídeo, se silenciarán los altavoces del producto y los altavoces externos.

Volumen automático (Desactivado / Normal / Nocturno)

Normal ecualiza el nivel de volumen en cada canal de modo que, cuando se cambia de canal, el nivel de volumen permanece igual.

Nocturno ecualiza y reduce el nivel de volumen de cada canal de modo que el nivel de todos es más bajo. **Nocturno** resulta útil por la noche, cuando se quiere mantener el volumen bajo.



Para usar el control de volumen de un dispositivo de origen conectado, defina Volumen automático en Desactivado. De realizar un cambio en el control de volumen de un dispositivo de origen conectado, es posible que éste no se aplique si Volumen automático está definido en Normal o en Nocturno.

5.5 Restab. sonido

Restablece todos los ajustes de sonido en los valores predeterminados de fábrica. Seleccione **Restab.** sonido, pulse **ENTER**[], seleccione **S**í en el menú emergente y, a continuación, pulse **ENTER**[] de nuevo.

6

Multim.

6.1 MagicInfo Lite



Pulse el botón MagicInfo Lite en el mando a distancia.

6.1.1 Guía del reproductor MagicInfo Lite

El reproductor MagicInfo Lite le permite reproducir contenido (imágenes, vídeo y archivos de documentos) cuando desee.

Puede reproducir contenido almacenado en la memoria interna o en la memoria USB. También puede reproducir contenido a través de MagicInfo Lite Server tras conectarse a una red.



Para obtener más información acerca de cómo usar MagicInfo Lite Server, consulte el manual del usuario de MagicInfo Lite Server.

6.2 Vídeos

 $\textcircled{$\mathbb{H}$ MENU \coprod} \to \textbf{Multim.} \to \textbf{V\'ideos} \to \textbf{ENTER}[\ref{eq}]$

Conexión con un dispositivo USB

- 1 Encender el producto.
- 2 Conecte un dispositivo USB con archivos de fotografías, música y/o vídeos al puerto USB que hay en la parte trasera o en el panel lateral del producto.
- 3 Cuando se conecta un dispositivo USB al producto, aparece la pantalla **Disposit. Conectado**. Seleccione un dispositivo conectado y luego pulse [4].

6.2.1 Reproducción de vídeo

- 1 Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar el vídeo deseado en la lista de archivos.
- 2 Pulse el botón [] o el botón [] (Reproducir).



- El nombre del archivo aparecerá en la parte superior cuando se esté reproduciendo.
- Si no se conocen los datos de tiempo del vídeo, no se verán ni el tiempo de reproducción ni la barra de progreso.
- Mientras se reproduce el vídeo, podrá realizar búsquedas mediante los botones

 ▼ y ▶.
- Puede utilizar los botones [] (REW), [] (FF), de pausa, de detención y de reproducción que hay en la parte inferior del mando a distancia mientras se está reproduciendo contenido.
- Al pulsar el botón MENU cuando se esté reproduciendo el contenido de un dispositivo USB, se detendrá la reproducción y volverá al modo de entrada anterior. Al pulsar el botón

Formatos de subtítulos de vídeo admitidos (para subtítulos en otros idiomas, etc.)

Nombre	Extensión de archivo	Formato
Texto basado en tiempo MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	smi	HTML
SubRip	.srt	Basado en cadenas
SubViewer	.sub	Basado en cadenas
Micro DVD	.sub o .txt	Basado en cadenas

Formatos de vídeo compatibles

Extensión de archivo	Contened or	Códec de vídeo	Resolució n	Velocidad de fotograma s (fps)	Veloci dad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi AVI *.mkv MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM /	
	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25		
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	DTS Core
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
		DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / WMA
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Windows Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	*.mp4 MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM /
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC
* 2an		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-
*.3gp 3GPP	JGFF	HEMPEG4SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC / HE- AAC
	VRO	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM
*		MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
*.mpg PS *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	



El contenido de vídeo no se reproducirá, o no lo hará correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.

- Es posible que el audio o el vídeo no funcione si el contenido tiene una velocidad fotogramas o en bits estándar por encima de los fotogramas por segundos recogidos en la tabla anterior.
- Si la tabla de índice contiene un error, entonces no se podrá usar la función de búsqueda (saltar).
- Es posible que experimente problemas de que el contenido de los archivos se entrecorte al reproducir vídeo a través de una conexión de red.
- El contenido de vídeo no se puede reproducir si hay mucho contenido dentro de un archivo.
- Cuando se reproduce vídeo a través de una conexión de red, es posible que el vídeo no se reproduzca con fluidez.
- Es posible que el menú tarde más en aparecer si la velocidad en bits del vídeo sobrepasa los 10 Mbps.
- Algunos dispositivos de cámara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.

Descodificador de vídeo	Descodificador de audio		
Admite hasta H.264, nivel 4.1	Admite hasta WMA 7, 8, 9 y STD		
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no con compatibles.	WMA 9 PRO no admite multicanal con redundancia de dos canales ni audio sin		
Para MPEG4 SP y ASP	pérdida.		
 Por debajo de 1280 x 720: 60 fotogramas máximo 	No se admite velocidad de sampleado WMA de 22050Hz mono.		
Por encima de 1280 x 720: 30 fotogramas máximo	No se admite RealAudio 10 sin pérdida.		
GMC 2 y por encima no compatibles.			

Uso de la función de reproducción continua (reanudación de la reproducción)

Si se sale de una película cuando se está reproduciendo, se puede reproducir la película más adelante a partir del punto en el que se detuvo.



La función Reinic. no admite varios usuarios. (Sólo memorizará el punto donde el último usuario dejó de reproducir la película.)

- 1 Seleccione el archivo de película que detuvo y que quiere reanudar pulsando el botón ◀ o el botón
- Pulse el botón [▶] (Reproducir) o el botón [◄].
- 3 Pulse el icono Reiniciar en el panel de control para reanudar la reproducción. La película comenzará a reproducirse desde el punto en el que la detuvo.



Reinic. sólo está disponible cuando se reanuda la reproducción de una película previamente detenida.

Uso de la función Búsq. escenas

Búsq. escenas divide un vídeo en cinco capítulos durante su reproducción. Después podrá reiniciar la reproducción desde el capítulo que seleccione.

6

Multim.

- Si la información del índice está dañada o no es compatible, no podrá utilizar la función **Búsq.** escenas.
- 1 Seleccione el archivo de película que desee reproducir en la sección de la lista de archivos.
- 2 Pulse el botón [] (Reproducir) o el botón [].
- 3 Pulse el botón TOOLS y, a continuación, pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Búsq. escenas. Aparece una pantalla emergente.
- 4 Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar el capítulo que quiera ver. La reproducción se iniciará desde el capítulo que haya seleccionado.

6.3 Fotos



Conexión con un dispositivo USB

- 1 Encender el producto.
- 2 Conecte un dispositivo USB con archivos de fotografías, música y/o vídeos al puerto USB que hay en la parte trasera o en el panel lateral del producto.
- 3 Cuando se conecta un dispositivo USB al producto, aparece la pantalla **Disposit. Conectado**. Seleccione un dispositivo conectado y luego pulse [4].

6.3.1 Visualización de fotos (o presentación de diapositivas)

- Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar el archivo que le interese en la lista de archivos.
- 2 Pulse el botón [].
 - Para ver los archivos manualmente, uno cada vez, pulse los botones de flecha izquierda o derecha.
 - Para iniciar la presentación de diapositivas, pulse el botón [▶] (Reproducir) cuando aparezca el archivo que haya seleccionado.
 - Durante la presentación de diapositivas, todos los archivos en la lista de archivos aparecerán en orden a partir del archivo que haya seleccionado.



- Cuando pulse el botón [▶] (Reproducir) en la lista de archivos, se iniciará de forma inmediata la presentación de diapositivas.
- Mientras ve unapresentación de diapositivas, pulse el botón TOOLS para acceder a otras funciones, como Vel. secuencia, Música de fondo, Zoom y Girar.
- Si tiene archivos de música en el dispositivo USB o en el PC, puede agregar música de fondo a una presentación de diapositivas definiendo Música de fondo en Activado en el menú Herramientas y después seleccionando los archivos de música que reproducir.
- La música de fondo no se puede cambiar hasta que haya terminado de cargarse.
- Puede utilizar los botones de pausa, detención y reproducción del mando a distancia mientras se está reproduciendo una presentación de diapositivas.
- Cuando se pulsa el botón de detención o de regreso, la presentación de diapositivas se detiene y vuelve a aparecer la pantalla de fotografía principal.
- Al pulsar el botón MENU cuando se esté reproduciendo el contenido de un dispositivo USB, se detendrá la reproducción y volverá al modo de entrada anterior.

6.4 Música

 $\textcircled{\begin{tabular}{ll} \ragged MENU & \limits & \limits$

Conexión con un dispositivo USB

- 1 Encender el producto.
- 2 Conecte un dispositivo USB con archivos de fotografías, música y/o vídeos al puerto USB que hay en la parte trasera o en el panel lateral del producto.
- 3 Cuando se conecta un dispositivo USB al producto, aparece la pantalla **Disposit. Conectado**. Seleccione un dispositivo conectado y luego pulse [4].

6.4.1 Reproducción de música

- 1 Pulse el botón ◄/►/▲/▼ para seleccionar el archivo de música deseado en la lista de archivos.
- 2 Pulse el botón [→] o el botón [▶] (Reproducir).
 - Cuando se está reproduciendo música se pueden hacer búsquedas mediante los botones [◄]
 (REW) y [►] (FF).



- Si el sonido no se oye bien al reproducir archivos MP3, ajuste el ecualizador en el menú Sonido. (Un archivo MP3 sobremodulado puede generar problemas en el sonido.)
- Al pulsar el botón MENU cuando se esté reproduciendo el contenido de un dispositivo USB, se detendrá la reproducción y volverá al modo de entrada anterior.

Creación de listas de reproducción propias

- 1 En la pantalla Música, pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar Modo edic. y luego pulse el botón [¬ᡇ].
 - A la izquierda de los archivos aparecerá una casilla.
- Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar las listas que quiera agregar y, a continuación, pulse el botón [¬◄].
 - Aparece una marca de verificación en la casilla de verificación.
- 3 Repita el segundo paso para seleccionar más pistas.
 - Para seleccionar todos los archivos en la página actual, seleccione Seleccionar todos en la parte superior de la página y pulse [→].
- 4 Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar Agregar a Mi lista.
 - Tenga en cuenta que al seleccionar **Borrar Mi lista** devolverá **Mi lista** a la lista de reproducción predeterminada y se borrarán todas las pistas que haya agregado.
- 5 Pulse el botón [4]. Aparece el mensaje "Elementos selec se agregaron a Mi lista repr.".
- 6 La lista recién creada o actualizada aparecerá en la página principal Música.

6

Multim.

Reproducción de la lista de reproducción propia

Seleccione la carpeta Mi lista; al hacerlo, se reproducirá automáticamente. Pulse el botón ▲ o el botón

▼ para reproducir un archivo de música diferente dentro de la lista de reproducción.



Para borrar un archivo de Mi lista, seleccione el icono de la papelera que hay junto al archivo que desee eliminar sirviéndose de los botones de dirección y, a continuación, pulse []. El archivo se borrará de Mi lista.

Reproducción de archivos de música seleccionados

- 1 En la pantalla Música, pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar Modo edic. en el lado más a la derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón [☐]
- Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar el archivo de música que le interese en la lista y, a continuación, pulse el botón [¬◄].
- 3 Repita el segundo paso para seleccionar más pistas.
 - Para seleccionar todos los archivos en la página actual, seleccione Seleccionar todos en la parte de arriba.
 - Para cancelar una selección, pulse el botón [→] de nuevo.
- 4 Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar Reprod. en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse [◄]. Se reproducirán los archivos de música seleccionados.

6.5 Vídeos / Fotos / Música: funciones adicionales

6.5.1 Organización de las listas de archivos

Para ordenar los archivos en las listas de archivos, seleccione el icono (Clasif.) que hay en la parte superior derecha de la pantalla mediante el botón (▶/▲/▼. A continuación, pulse el botón (◄). Las marcas de verificación en la parte inferior indican en qué medios se aplicarán los criterios de orden.

Criterios de orden	Funcionamiento	Vídeos	Fotos	Música
Vista Carpetas	Muestra la carpeta completa. Puede ver el nombre del archivo y la miniatura seleccionando la carpeta.	✓	✓	✓
Título	Ordena y muestra el título del archivo en el orden símbolo/número/alfabético/especial.	✓	✓	✓
Fecha última	Ordena y muestra los archivos por la fecha más reciente.	✓	✓	
Fecha primera	Ordena y muestra los archivos por la fecha más antigua.	✓	✓	
Mensual	Ordena y muestra los archivos de fotos por mes.		✓	
Artista	Ordena los archivos de música por artista en orden alfabético.			~
Álbum	Ordena los archivos de música por álbum en orden alfabético.			~
Género	Ordena los archivos de música por género.			✓

6.5.2 Vídeos/Fotos/Música: menú de opciones de reproducción

Cuando reproduzca archivos de vídeo o de fotos, podrá pulsar el botón **TOOLS** para mostrar un menú de opciones.

A continuación se incluyen una serie de tablas con las opciones disponibles y los medios a los que se aplica cada opción.


Nombre de la opción	Operaciones	Vídeos	Fotos	Música
Lista	Devuelve a la lista de archivos.	✓	✓	✓
Reprod. / Pausa	Puede iniciar o detener la reproducción del archivo. Otra opción es usar el botón (Reproducir) o (Pausa) del mando a distancia.	~		~
Anterior / Siguiente	Lleva al archivo de fotografía anterior o al siguiente.		✓	
Aleatorio	Puede reproducir la música secuencialmente o aleatoriamente.			✓
Reinic.	Puede reiniciar un archivo de película a partir del punto donde lo detuvo.	~		
Búsq. escenas	Puede utilizar la función Búsq. escenas durante la reproducción para ver o iniciar una película a partir de la escena que usted elija.	~		
Búsqueda título	Puede pasar directamente a otro título.	✓		
Búsqueda hora	Puede buscar la película usando los botones ◀ y ▶ en intervalos de 1 minuto.	✓		
Subtítulos	Puede ver subtítulos. Es posible seleccionar un idioma específico si el archivo de subtítulos contiene varios idiomas.	~		
Modo de repetición	Puede reproducir archivos de película y archivos de música de forma repetida.	~		✓
Tamaño de imagen	Puede ajustar el tamaño de la imagen conforme a sus preferencias.	✓		
Modo imagen	Puede cambiar el Modo imagen .	✓	✓	
Modo de sonido	Puede cambiar el <mark>Modo de sonido</mark> .	✓	✓	✓

Nombre de la opción	Operaciones	Vídeos	Fotos	Música
Idioma de audio	Puede disfrutar del vídeo en uno de los idiomas admitidos. La función sólo se habilita cuando se reproducen archivos de tipo secuencia que admiten varios formatos de audio.	✓		
Config. de subtítulos	Muestra la Config. de subtítulos . Puede configurar una opción de subtítulos.	✓		
Iniciar visionado automático o Detener presentación	Puede iniciar o detener una presentación. También puede usar el botón iii del mando a distancia.		✓	
Vel. secuencia	Puede seleccionar la velocidad de presentación durante su visualización. También puede usar el botón ◀ o el botón ▶ del mando a distancia.		~	
Efecto diaposit.	Puede establecer distintos efectos de diapositivas.		✓	
Música de fondo activ. o Desactivado	Puede iniciar o detener la música de fondo.		✓	
Configuración de la música de fondo	Puede establecer y seleccionar la música de fondo cuando esté viendo un archivo de foto o una presentación de diapositivas.		✓	
Zoom	Puede aplicar zoom a las imágenes en el modo de pantalla completa.		✓	
Girar	Puede girar las imágenes.		✓	



- Si pulsa el botón INFO mientras está seleccionado un nombre de dispositivo, se mostrará información acerca del dispositivo seleccionado.
- Si pulsa el botón **INFO** mientras está seleccionado un archivo, se mostrará información acerca del archivo seleccionado.

6.6 Fuente



Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos de origen.

6.6.1 Fuente

Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para que se muestre la pantalla de la fuente seleccionada.



- La fuente de entrada también se puede cambiar mediante el botón **SOURCE** del mando a distancia.
- Es posible que la pantalla no se muestre correctamente si se selecciona una fuente incorrecta para el dispositivo fuente al que desea realizar la conversión.

6.6.2 Editar nombre

MENU → Multim. → Fuente → TOOLS → Editar nombre → ENTER[]

Puede cambiar el nombre de un dispositivo fuente conectado.

En ocasiones, la pantalla no se mostrará adecuadamente a menos que el nombre de un dispositivo fuente se especifique en Editar nombre. Asimismo, es mejor cambiar el nombre del dispositivo fuente en Editar nombre para obtener una calidad de imagen óptima.



La lista puede incluir los dispositivos fuente siguientes. Los dispositivos fuente de la lista varían según la fuente seleccionada.

Vídeo / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Videocámara / PC / DVI PC / Dispositivos DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA



Las opciones disponibles en el menú Imagen dependen de la fuente actual y la configuración de Editar nombre.

- Cuando conecte un PC al puerto HDMI IN con un cable HDMI, debería establecer el producto en el modo PC en Editar nombre.
- Cuando conecte un PC al puerto HDMI IN con un cable de HDMI a DVI, debería establecer el producto en el modo DVI PC en Editar nombre.
- Cuando conecte un dispositivo AV al puerto HDMI IN con un cable de HDMI a DVI, debería establecer el producto en el modo Dispositivos DVI en Editar nombre.

6.6.3 Información

MENU → Multim. → Fuente → TOOLS → Información → ENTER[]

Puede ver información detallada acerca del dispositivo externo seleccionado.

6.6.4 Actualizar

 \bigcirc MENU \bigcirc \rightarrow Multim. \rightarrow Fuente \rightarrow TOOLS \rightarrow Actualizar \rightarrow ENTER \bigcirc

En Fuente, si no se muestran los dispositivos externos, pulse el botón TOOLS para seleccionar Actualizar. Se buscan los dispositivos conectados.

6.7 AllShare



AllShare conecta el producto y todos los teléfonos móviles o dispositivos Samsung compatibles a través de una red. Puede reproducir contenidos multimedia, incluidos vídeos, fotos y música, guardados en teléfonos móviles u otros dispositivos (como un PC) controlándolos en el producto a través de la red.



- Para obtener más información, visite "www.samsung.com" o póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung. Es posible que los dispositivos móviles requieran la instalación de un software adicional. Para conocer los detalles al respecto, consulte la guía del usuario de cada dispositivo.
- Si conecta el producto Samsung a un servidor DLNA que no es Samsung, es posible que se produzca un problema de compatibilidad durante la reproducción de vídeo.
- Si conecta el producto Samsung a una red a través de AllShare™, puede usar las funciones originales de Samsung del modo que se indica a continuación.
 - Reproducción de distintos formatos de vídeo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
 - Función de miniaturas de vídeos
 - Función de marcadores (para reanudar la reproducción de vídeos)
 - Creación automática de capítulos (navegación de escenas)
 - Administración de contenidos digitales
 - Compatibilidad con distintos formatos de subtítulos (SRT, SMI, SUB, TXT y TTXT)
 - Búsqueda con nombres de archivo
 - Y muchas otras
- Para usar las funciones DLNA originales de Samsung al completo, se recomienda que use el software AllShare™ proporcionado con el producto




Consulte la 144page para obtener más información sobre el menú Configuración de AllShare.

7.1 Configuración de red


7.1.1 Conexión a una red cableada

Existen tres formas de conectar el producto a una LAN mediante cables:


• Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un módem externo mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente.



 Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un compartidor de conectado a un módem externo. Utilice un cable LAN para realizar la conexión. Consulte el diagrama siguiente.



En función de la configuración de la red, puede que sea posible conectar el producto a la LAN
mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto directamente a una
toma de red mural mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente. Tenga en cuenta que la
toma mural tiene conexión con un módem o router situados en algún otro lugar de la casa.



 En caso de disponer de una red dinámica, debería utilizar un router o módem ADSL que admita DHCP (protocolo de configuración dinámica de host). Los módems y routers compatibles con DHCP proporcionan automáticamente los valores correspondientes a la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y DNS que necesita el producto para acceder a Internet, de forma que no los tenga que introducir manualmente. La mayor parte de redes domésticas son redes dinámicas.

Algunas redes requieren una dirección IP estática. Si su red necesita una dirección IP estática, deberá introducir los valores correspondientes a la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y DNS manualmente en la pantalla de configuración de la conexión por cable del producto cuando configure la conexión de red. Para obtener los valores de la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela y DNS, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Si tiene un equipo con Windows, también puede obtener estos valores a través del propio equipo.




Es posible utilizar módems ADSL compatibles con DHCP si la red requiere una dirección IP estática. Los módems ADSL que admiten DHCP también permiten utilizar direcciones IP estáticas.

7.1.2 Configuración red cableada

MANU → Red → Configuración de red → ENTER →

Establezca la conexión de red para usar distintos servicios de Internet, como **AllShare**, y llevar a cabo las actualizaciones del software.



Network Setup automático

Use la Configuración de red automática cuando conecte el producto a una red que admita DHCP. A fin de configurar la conexión de red mediante cable del producto de manera automática, siga estos pasos.

Cómo configurar automáticamente la red

- 1 Vaya a la pantalla Configuración de red.
- Seleccione Cable, pulse [→] y, después, vuelva a pulsar [→].
- 3 Se muestra la pantalla de prueba de red y se comprueba la conexión de red. Una vez comprobada la conexión, se muestra el mensaje "Conexión correcta a Internet.".



• Si el proceso de conexión falla, compruebe la conexión del puerto LAN.

• Si el proceso automático no consigue encontrar los valores de la conexión de red o si desea establecer la conexión manualmente, vaya al siguiente apartado, Network Setup manual.

Network Setup manual.

Use el Network Setup manual cuando conecte el producto a una red que requiera una dirección IP estática.

Obtención de los valores de la conexión de red

Para ver los valores de la conexión de red en la mayoría de ordenadores Windows, siga estos pasos.

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
- 3 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha Soporte.
- 4 En la ficha Soporte, haga clic en el botón Detalles. Se muestran los valores de la conexión de red.

Cómo configurar manualmente la red

Para configurar manualmente la conexión de red por cable del producto, siga estos pasos.

- 1 Vaya a la pantalla Configuración de red.
- 2 Seleccione Cable, pulse [] y, después, vuelva a pulsar []. Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobación.
- Pulse [4]. Se detiene el proceso de comprobación. Seleccione Config. IP en la pantalla de conexión de red. Se muestra la pantalla Config. IP.
- 4 Seleccione el campo de la parte superior, pulse [] y, después, establezca Modo IP en Manual.
- 5 Pulse el botón ▼ del mando a distancia para ir al campo de entrada Dirección IP y, después, pulse [[-].
- 6 Introduzca la primera parte de la **Dirección IP** (por ejemplo, 105) en el primer campo de entrada usando las teclas numéricas del mando a distancia. Pulse el botón de flecha derecha para ir al campo siguiente.
- 7 Introduzca la parte siguiente de la **Dirección IP**. Pulse el botón de flecha derecha para ir al campo siguiente.
- Repita el proceso de introducción de datos para cada campo de la Dirección IP.
 - Si se equivoca al introducir un número, vuelva a introducir el número para corregirlo. También puede pulsar el botón de flecha arriba o el botón de flecha abajo para cambiar el número secuencialmente.
- 9 Cuando termine de introducir la Dirección IP, pulse [].
- 10 Pulse el botón de flecha abajo para ir a los campos de **Máscara de subred** y, después, pulse [\mathbb{R}].
- 11 Repita el mismo proceso de introducción de datos para Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS.

12 Cuando termine, seleccione Aceptar en la parte inferior de la página y, después, pulse []. Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobación. Una vez comprobada la conexión, se muestra el mensaje "Internet se conectó correctamente.".

7.1.3 Conexión a una red inalámbrica

A fin de conectar el producto a una red inalámbrica se necesitan un router o módem inalámbricos y un adaptador de LAN inalámbrico de Samsung (WISO9ABGN, WISO9ABGN2 o WIS10ABGN; se venden por separado), el cual se conecta al puerto USB situado en el panel lateral o trasero del producto. Consulte la ilustración siguiente.



El adaptador de LAN inalámbrico de Samsung se vende por separado y podrá encontrarlo en comercios seleccionados, páginas de comercio electrónico y Samsungparts.com. El adaptador de LAN inalámbrico de Samsung admite los protocolos de comunicaciones IEEE 802.11a/b/g y n. Samsung recomienda utilizar IEEE 802.11n. Cuando se reproduce vídeo a través de una conexión de red, es posible que la reproducción no sea fluida.



- Es necesario utilizar un adaptador de LAN inalámbrico de Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 o WIS10ABGN) a fin de emplear una red inalámbrica.
- El adaptador de LAN inalámbrico de Samsung y el cable prolongador de USB se venden por separado y es posible encontrarlos en comercios seleccionados, páginas de comercio electrónico y Samsungparts.com.
- Para utilizar una red inalámbrica, el producto debe conectarse a un compartidor de IP inalámbrico (ya sea un router o un módem). Si el compartidor de IP inalámbrico admite DHCP, el producto puede emplear una dirección IP estática o DHCP para conectar con la red inalámbrica.
- Seleccione un canal para el compartidor de IP inalámbrico que no esté siendo utilizada. Si el canal configurado para el compartidor de IP inalámbrico está siendo utilizado por otro dispositivo cercano, se producirán interferencias y fallos de comunicación.
- El producto admite únicamente los siguientes protocolos de seguridad de red inalámbrica:
 - Modo de autenticación: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - □ Tipo de cifrado: WEP, TKIP, AES
- Si selecciona el modo 802.11n (Greenfield) de rendimiento alto y el tipo de cifrado se establece como WEP, TKIP o TKIP AES (WPS2Mixed) en el punto de acceso o router inalámbrico, el producto de Samsung no admitirá una conexión conforme a las nuevas especificaciones de la certificación Wi-Fi.

- Si su router inalámbrico admite WPS (configuración Wi-Fi protegida), puede conectar con la red a través de PBC (configuración por botón) o PIN (número de identificación personal). WPS configurará de forma automática el SSID y la clave WPA en cualquiera de los modos.
- Si el router, el módem o el dispositivo no están certificados, es posible que no se pueda establecer conexión con el producto mediante el adaptador de LAN inalámbrico de Samsung.
- Asegúrese de que el producto esté encendido antes de conectar el adaptador de LAN inalámbrico de Samsung.
- Métodos de conexión: Es posible configurar la conexión con la red inalámbrica de cinco formas distintas;
 - Configuración automática (mediante la función de búsqueda automática de red)
 - Configuración manual
 - Ad Hoc
 - WPS (PBC)
 - One Foot Connection
- Es posible que el producto no reconozca el adaptador de LAN inalámbrico de Samsung en caso de conectarlo al producto mediante un hub USB o un cable prolongador de USB distintos de los suministrados con el producto.

7.1.4 Configuración de red

Network Setup automático

La mayoría de redes inalámbricas cuentan con un sistema de seguridad opcional que requiere que los dispositivos que acceden a la red transmitan un código de seguridad cifrado llamado clave de acceso, clave de seguridad o Clave segurid. El Clave segurid. se basa en una frase de contraseña, normalmente una palabra o una serie de letras y números de una longitud concreta que debe introducir cuando configura la seguridad de su red inalámbrica. Si usa este método para configurar la conexión de red y su red inalámbrica cuenta con un Clave segurid., deberá introducir la frase de contraseña durante el proceso de configuración automático o manual.

Cómo configurar automáticamente la red

- 1 Vaya a la pantalla Configuración de red.
- 2 Seleccione Inalámb. (general), pulse [4] y, después, vuelva a pulsar [4].
- 3 La función Red busca las redes inalámbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes disponibles.
- - Si el enrutador inalámbrico está configurado como oculto (invisible), debe seleccionar Agregar red e introducir el Nombre de la red (SSID) y el Clave segurid. correctos para establecer la conexión.
- 5 Si se muestra la pantalla **Introd. clave segurid.**, vaya al paso 6. Si selecciona un enrutador inalámbrico que no tiene seguridad, vaya al paso 8.

Si el enrutador tiene seguridad, introduzca el Clave segurid. (Clave segurid. o PIN).



- Cuando introduzca el Clave segurid. (Clave segurid. o PIN), use los botones ◀/▶/▲/▼ del mando a distancia para seleccionar los números o caracteres. Pulse el botón [4] para introducir los caracteres.
- También puede introducir los números pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- Cuando termine, use el botón de flecha derecha para mover el cursor a Siguiente y, después, pulse [4].
- Se muestra la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de comprobación. Una vez comprobada la conexión, se muestra el mensaje "Internet se conectó correctamente.".



- Si la red no acepta el Clave segurid. (Clave segurid. o PIN), seleccione Reintentar o bien seleccione Config. IP para introducir manualmente los ajustes.
- Si desea configurar manualmente la conexión, seleccione Config. IP. Después, vaya al apartado "Cómo configurar manualmente la red".

Configuración de red manual

Use el Configuración de red manual cuando conecte el producto a una red que requiera una dirección IP estática o si falla el proceso de conexión automático.

Obtención de los valores de la conexión de red

Para ver los valores de la conexión de red en la mayoría de ordenadores Windows, siga estos pasos.

- Haga clic con el botón secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
- 3 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha Soporte.
- 4 En la ficha Soporte, haga clic en el botón Detalles. Se muestran los valores de la conexión de red.

Cómo configurar manualmente la red

Para configurar manualmente la conexión de red por cable del producto, siga estos pasos.

- 1 Vaya a la pantalla Configuración de red.
- Seleccione Inalámb. (general), pulse [] y, después, vuelva a pulsar [].
- 3 La función Red busca las redes inalámbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes disponibles.
- En la lista de redes, pulse el botón ▲ o el botón ▼ para seleccionar una red y, después, pulse el botón [] dos veces.



Si el enrutador inalámbrico está configurado como oculto (invisible), debe seleccionar Agregar red e introducir el Nombre de la red (SSID) y el Clave segurid. correctos para establecer la conexión.

- 5 Si se muestra la pantalla Ingrese clave de seguridad, vaya al paso 6. Si ha seleccionado un enrutador inalámbrico que no tiene seguridad, vaya al paso 8.
- 6 Introduzca el Clave segurid. (Clave segurid. o PIN).



- Cuando introduzca el Clave segurid. (Clave segurid. o PIN), use los botones ◄/►/▲/▼
 del mando a distancia para seleccionar los números o caracteres. Pulse [◄] para introducir
 los caracteres.
- También puede introducir los números pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- Debería poder encontrar la frase de contraseña en una de las pantallas de configuración que utilizó para configurar su enrutador o módem.
- 7 Cuando termine, use el botón ▶ para mover el cursor a Siguiente y, después, pulse el botón [-].
- 8 Se muestra la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de comprobación. Pulse [] para cancelar la operación. Seleccione Config. IP en la pantalla de conexión de red. Se muestra la pantalla Config. IP.
- 9 Seleccione el campo de la parte superior, pulse [] y, después, establezca Modo IP en Manual.
- 10 Pulse el botón ▼ del mando a distancia para ir al campo de entrada Dirección IP y, después, pulse [].
- 11 Introduzca la primera parte de la Dirección IP (por ejemplo, 105) en el primer campo de entrada usando las teclas numéricas del mando a distancia. Pulse el botón ▶ para ir al campo siguiente.
- 12 Introduzca la parte siguiente de la Dirección IP. Pulse el botón ▶ para ir al campo siguiente.
- 13 Repita el proceso de introducción de datos para cada campo de la Dirección IP.
 - Si se equivoca al introducir un número, vuelva a introducir el número para corregirlo. También puede pulsar el botón ▲ o el botón ▼ para cambiar el número secuencialmente.
- 14 Cuando termine de introducir la Dirección IP, pulse [4].
- 15 Pulse el botón ▼ para ir a los campos de Máscara de subred y, después, pulse [-4].
- 16 Repita el mismo proceso de introducción de datos para Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS.
- 17 Cuando termine, seleccione Aceptar en la parte inferior de la página y, después, pulse []. Se muestra la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de comprobación. Una vez comprobada la conexión, se muestra el mensaje "Internet se conectó correctamente.".

7.1.5 WPS (PBC)

Cómo configurar la red usando WPS(PBC)

Si el enrutador tiene un botón WPS(PBC), siga estos pasos:

- 1 Vaya a la pantalla Configuración de red.
- 2 Seleccione WPS(PBC), pulse [4] y, después, vuelva a pulsar [4].

- 3 Pulse el botón WPS(PBC) del enrutador antes de que transcurran 2 minutos. El producto obtiene de forma automática todos los valores de configuración de red que necesita y se conecta a la red.
- 4 Se muestra la pantalla de conexión de red y finaliza la configuración de la red.

7.1.6 One Foot Connection

La función **One Foot Connection** le permite conectar automáticamente el producto Samsung a un enrutador inalámbrico Samsung. Si su enrutador inalámbrico no admite la función **One Foot Connection**, debe realizar la conexión utilizando uno de los otros métodos.



Puede consultar qué equipos admiten la función One Foot Connection en www.samsung.com.

Cómo configurar la red usando la función One Foot Connection

- 1 Encienda el enrutador inalámbrico Samsung y el producto.
- Vaya a la pantalla Configuración de red.
- 3 Seleccione One Foot Connection, pulse [] y, después, vuelva a pulsar [].
- 4 Coloque el enrutador inalámbrico paralelo y a una distancia inferior a 25 cm (aproximadamente 9 3/4 pulgadas) del adaptador LAN inalámbrico de Samsung.



Si la función **One Foot Connection** no consigue conectar el producto al enrutador, se muestra una pantalla emergente notificándole el error. Si desea intentar usar la función **One Foot Connection** de nuevo, restablezca el enrutador inalámbrico y vuelva a intentarlo desde el paso 1.

También puede utilizar uno de los otros métodos de configuración de la conexión.

- 5 Se muestra la pantalla de conexión de red y finaliza la configuración de la red.
- 6 Coloque el enrutador inalámbrico en la ubicación que desee.



Si modifica la configuración del enrutador inalámbrico o instala uno nuevo, debe volver a realizar el procedimiento de **One Foot Connection**, empezando desde el paso 1.

QOS de prioridad

La función QOS de prioridad es exclusiva de los enrutadores inalámbricos Samsung.

Se puede conectar un enrutador inalámbrico de Samsung a varios dispositivos, como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, reproductores BD, etc. Pero cuando se conecta un producto Samsung a un enrutador inalámbrico de Samsung, éste da al producto Samsung una conexión prioritaria.

Esto garantiza que recibirá contenidos de la máxima calidad con la mayor velocidad de rendimiento.

- La función QOS de prioridad consigue una mayor velocidad para el producto otorgándole un ancho de banda de prioridad. (La función QOS de prioridad es opcional. Puede activarla y desactivarla.)
- Como el producto Samsung dispone de una conexión de prioridad, puede disfrutar de contenidos
 HD sin tener que almacenarlos en el búfer.



La velocidad de conexión puede variar dependiendo del entorno de red.

7.1.7 Configuración de red mediante la función Ad hoc

Puede conectarse a un dispositivo móvil que admita conexiones Ad hoc sin utilizar un enrutador inalámbrico o un equipo a través del producto. Cuando se conecte a un dispositivo móvil, puede usar los archivos almacenados en el dispositivo o conectarse a Internet utilizando la función AllShare o Multim...

Cómo configurar la red usando la función Ad hoc

- Vaya a la pantalla Configuración de red.
- 2 Seleccione Inalámb. (general), pulse [4] y, después, vuelva a pulsar [4].
- 3 Seleccione Ad hoc. Se muestra un mensaje similar a "El servicio Ad hoc admite una conexión directa con dispositivos compatibles con Wi-Fi, como un teléfono móvil o un PC. Es posible que se limiten otros servicios de red. ¿Desea cambiar la conexión de red?".
- 4 Seleccione Aceptar y pulse []. El producto busca el dispositivo móvil.
- 5 Cuando el producto termine de buscar el dispositivo móvil, introduzca el Nombre de red (SSID) y el Clave segurid. indicados en el dispositivo que desee conectar y, seguidamente, conéctese a la red.



- Si la red no funciona de un modo normal, compruebe el Nombre de red (SSID) y el Security Key. Si el Security Key es incorrecto, la red no funciona.
- Si se ha conectado un dispositivo anteriormente, aparece en la lista Configuración de red. Cuando vuelva a conectarse a él, lo encontrará en la lista.

7.2 Estado de red

MENU → Red → Estado de red → ENTER

Puede comprobar el estado actual de la red e Internet.



7.3 Configuración de AllShare





Multim. (Activado o Desactivado): activa o desactiva la función multimedia. Cuando la función multimedia está activada, puede controlar la reproducción de contenidos multimedia usando teléfonos móviles u otros dispositivos que admitan el DMC por DLNA.

7.3.1 Multim.

Muestra una lista de teléfonos móviles o dispositivos conectados que se han configurado para el uso de la función **Multim.** con este producto.



La función Multim. está disponible en todos los dispositivos que admiten el DMC por DLNA.

- Permitido o Denegado: permite o bloquea los dispositivos.
- Borrar: borra los dispositivos en la lista.



Esta función sólo borra el nombre del dispositivo en la lista. Si el dispositivo eliminado se enciende o intenta conectar con el producto, podría aparecer en la lista de nuevo.

Uso de la función Multim.

Se muestra una ventana de alarma notificándole que los contenidos multimedia (vídeos, fotos y música) enviados desde un teléfono móvil aparecerán en el producto. Estos contenidos se reproducirán automáticamente 3 segundos después de que se muestre la ventana de alarma. Si pulsa el botón **RETURN** o el botón **EXIT** cuando se muestre la ventana de alarma, los contenidos multimedia no se reproducirán.



- La primera vez que un dispositivo accede al producto mediante la función Multim., se muestra una ventana emergente de advertencia. Pulse el botón [] para seleccionar Permitir. Esto permite al teléfono acceder al producto con libertad y utilizar la función Multim. a fin de reproducir contenido.
- Para desactivar las transmisiones de contenidos multimedia desde un teléfono móvil, establezca
 Multim. como Desactivado en Configuración de AllShare.
- Es posible que el contenido no se reproduzca en el producto en función de la resolución y el formato.
- Es posible que los botones [◄] y ◀/▶ no funcionen dependiendo del tipo de los contenidos multimedia.

 Usando el dispositivo móvil, puede controlar la reproducción multimedia. Para conocer los detalles al respecto, consulte la guía del usuario de cada dispositivo móvil.

7.4 Ajustes de Configuración de MagicInfo Lite

 \bigcirc MANU \bigcirc \longrightarrow Red \longrightarrow Configuración de MagicInfo Lite \longrightarrow ENTER[

1 Servidor

- Establecimiento de la IP del servidor de MagicInfo Lite
 - Introduzca la dirección IP del servidor y el número de puerto.
 - Use 7001 como número de puerto.
 - Si no consigue conectarse al servidor usando el número de puerto 7001, solicite al administrador de su servidor el número de puerto correcto y modifique este número.

Modo FTP

Seleccione un modo de funcionamiento FTP: Activo o Pasivo.

Almacenamiento predeterminado

- Especifique la memoria predeterminada para guardar programas o contenidos enviados desde el servidor.
- Si el espacio de almacenamiento predeterminado se establece como USB, los programas no se ejecutarán si no hay conectado un dispositivo USB.
- Cuando la memoria interna está llena, se envía un mensaje de notificación al servidor.

2 Almacenamiento

- Memoria interna: muestra el espacio utilizado actualmente o borra todo el contenido.
- USB: muestra el espacio utilizado actualmente.

3 Pres. diapositivas

- Tiempo del visor de imágenes: Configura la cantidad de tiempo que se mostrarán las imágenes reproducidas desde Program. local o mediante alguna de las funciones de reproducción automática.
- Tiempo del visor de PPT: Configura la cantidad de tiempo que se mostrará cada página de un archivo de documento reproducida desde Program. local o mediante alguna de las funciones de reproducción automática.
- Efecto de imágenes: configura los efectos de transición de imágenes
 - Fundido 1, Fundido 2, Persiana, Espiral, Tablero, Lineal, Escaleras, Cortinilla
 Aleatorio y Ninguno

4 Nombre de la programación

- Seleccione un formato de título de programa cuando cree un programa local.
 - YYYYMMDD, YYYYDDMM y DDMMYYYY

5 Retire el dispositivo USB con seguridad

Retire el dispositivo USB con seguridad

6 Información

- Nomb. dispos.: muestra el nombre de un dispositivo reconocido por el servidor.
- Número de serie: muestra el número de identificación original de un dispositivo.
- Versión de software: muestra la versión de software de un dispositivo.



consulte la 120page para obtener más información sobre la Guía del reproductor MagicInfo Lite.

8.1 Control múltiple

 $\textcircled{$\mathbb{H}$ MENU \coprod} \rightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Control múltiple} \rightarrow \textbf{ENTER} \textcircled{\mathbb{H}}$

Asigne un ID individual al producto.

8.1.1 Configuración de los parámetros de Control múltiple

Conexión MDC

Seleccione un método de conexión a MDC para recibir la señal MDC.

RS232C MDC

Establezca la comunicación con MDC a través del cable estéreo RS232C.

RJ45 MDC

Establezca la comunicación con MDC a través del cable RJ45.

Config. ID

Asigne un ID a un equipo. (Rango: 0~99)

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número y pulse [].

Entrada ID

Especifique el número ID del producto conectado al cable de entrada para la recepción de la señal de entrada.

Especifique el número que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.



Consulte la 66page para obtener más información sobre el menú MDC.

8.2 Hora



Puede configurar **Ajustar hora** o **Temp. de desc.**. También puede configurar el producto para que automáticamente se active o desactive a una hora concreta mediante la función **Temporizador**.

8.2.1 Ajustar hora

Permite establecer el reloj para utilizar las diversas funciones con temporizador del producto.



Si desconecta el cable de alimentación, deberá establecer de nuevo el reloj.

Cambio de la configuración para el reloj

Ajustar hora

Establezca la Fecha y la hora (Hora).

Seleccione **Ajustar hora** . Seleccione **Fecha** o **Hora** y, después, pulse []. Use los botones numéricos para introducir números o bien pulse los botones de flecha arriba o abajo. Use los botones de flecha izquierda o derecha para moverse de un campo de entrada al anterior o siguiente. Pulse [] cuando termine. Para salir de **Ajustar hora** , seleccione **Cerrar** y, después, pulse [].



Puede establecer directamente la **Fecha** y la hora (**Tiempo**) pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

8.2.2 Temp. de desc.

Permite apagar el producto automáticamente tras un periodo de tiempo preestablecido. (30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min /180 min).



Use los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar un periodo de tiempo y, después, pulse []. Para cancelar el Temp. de desc., seleccione Desactivado.

8.2.3 Tempor. encendido

Establezca la función **Tempor. encendido** para que el producto se encienda automáticamente a la hora y el día que desee.

 Tempor. encendido: Puede establecer tres configuraciones de Tempor. encendido independientes (Tempor. encendido 1, Tempor. encendido 2 y Tempor. encendido 3).



Debe establecer el reloj para poder usar la función Tempor. encendido

Sistema

- Configuración: seleccione Desactivado, Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom o Manual. Si selecciona Manual, puede elegir los días que desea que la función Tempor. encendido encienda el producto.
 - La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.
- Tiempo: establezca la hora, el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.
- Volumen: establezca el nivel de volumen que desee. Use los botones de flecha izquierda o derecha para cambiar el nivel de volumen.
- Fuente: seleccione el origen de entrada que desee.
- Música o Foto (cuando Fuente está establecido como USB): Seleccione una carpeta en el dispositivo USB que contenga archivos de música o de fotos que se han de reproducir cuando el producto se encienda automáticamente.



- Si no hay ningún archivo de música en el dispositivo USB o no selecciona una carpeta que contenga algún archivo de música, la función Temporizador no funciona correctamente.
- Si únicamente hay un archivo de foto en el dispositivo USB, la presentación de diapositivas no se reproduce.
- Si el nombre de carpeta es demasiado largo, no se puede seleccionar la carpeta. A cada uno de los dispositivos USB que utilice se le asignará su propia carpeta. Si utiliza más de un dispositivo USB del mismo tipo, asegúrese de que las carpetas asignadas a cada uno de ellos tienen nombres distintos.
- Le recomendamos que utilice un dispositivo de memoria USB y un lector de tarjetas múltiple cuando use la función **Tempor. encendido** Es posible que la función **Tempor. encendido** no funcione con dispositivos USB que tengan una batería incorporada, reproductores MP3 o equipos PMP de algunos fabricantes debido a que el producto puede tardar mucho tiempo en reconocer estos dispositivos.

8.2.4 Tempor. apagado

Puede establecer tres configuraciones de **Tempor. apagado** independientes (**Tempor. apagado 1**, **Tempor. apagado 2** y **Tempor. apagado 3**).



Debe establecer el reloj para poder usar la función Tempor. apagado

 Configuración: seleccione Desactivado, Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom o Manual. Si selecciona Manual, podrá elegir los días en los que desea que Tempor. apagado apague el producto.



La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.

• Tiempo: establezca la hora, el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.

8.2.5 Control festivos

Se inhabilitará **Temporizador** durante un periodo concreto, como un festivo.

Establecimiento de la administración de feriados

- Añadir: Indique el periodo que desea añadir como festivo.
 - Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo feriado que desee añadir mediante los botones
 ▲/▼ y haga clic en el botón Guardar.
 - **Empezar**: Establezca la fecha de inicio del periodo feriado.
 - Fin: Establezca la fecha de fin del periodo feriado.
 - Borrar: Elimine todos los elementos de la lista de festivos.

 Seleccione Borrar. Aparecerá el mensaje "¿Eliminar festivos?".

Seleccione Sí. Se eliminarán todos los festivos.

- Aplicar: Establezca Tempor. encendido y Tempor. apagado para que no se produzca la activación en los feriados oficiales.
 - Pulse **ENTER**[] para seleccionar la configuración de Tempor. encendido y Tempor. apagado que no desee activar.
 - Los valores de Tempor. encendido y Tempor. apagado seleccionados no se activarán.



Para crear un periodo de vacaciones que empieza a finales de año y termina a principios del año siguiente, la fecha debe establecerse de la manera siguiente.

• Ej.) 12/30 – 12/31, 01/01 – 01/10

8.3 Idioma del menú

 $\textcircled{\ }$ MENU $\textcircled{\ }$ \rightarrow Sistema \rightarrow Idioma del menú \rightarrow ENTER $\textcircled{\ }$

Establezca el idioma de los menús.



Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla. No se aplicará a otras funciones del PC.

8.4 Solución económica

MENU → Sistema → Solución económica → ENTER



8.4.1 Ahorro energía

Ahorre electricidad con la función Ahorro energía.

Con el modo Ahorro energía activo, el consumo del producto se controlará con el fin de ahorrar electricidad.

Desactivado, Bajo, Medio, Alto o Imagen desact.

8.4.2 Sensor económico (Desactivado o Activado)

Para mejorar el ahorro de energía, la configuración de imágenes se adaptará automáticamente a la iluminación de la habitación.



Si ajusta Luz de fondo en el menú Imagen, Sensor económico se establecerá como Desactivado.

 Retroilumin. mín.: cuando Sensor económico está establecido como Activado, puede ajustar manualmente el brillo mínimo de la pantalla.



Si Sensor económico está establecido como Activado, el brillo de la pantalla puede cambiar (volverse un poco más oscuro o más claro) dependiendo de la intensidad de la iluminación del entorno. Puede controlar el brillo mínimo de la pantalla con la función Luz de fondo mín.

8.4.3 Apagado por no señal

A fin de evitar el consumo de energía innecesario, puede establecer cuánto tiempo debe permanecer encendido el producto si no recibe señal.

Desactivado, 15 min., 30 min. o 60 min.



Esta función está deshabilitada cuando el PC conectado está en modo de ahorro de energía.

8.4.4 Auto Power Off (Desactivado o Activado)

A fin de evitar el sobrecalentamiento, el producto se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón en el mando a distancia ni se toca ningún botón del panel frontal durante cuatro horas.

8.5 Seguridad

MENU → Sistema → Seguridad → ENTER

Cada vez que acceda a las funciones de seguridad, aparecerá la pantalla correspondiente al PIN; el número de PIN predeterminado es "0-0-0-0". Al hacerlo, se cierra la pantalla de código PIN y se muestra el menú **Seguridad**.



8.5.1 Bloqueo seguridad (Desactivado o Activado)

Lock channels, to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable program.

Todos los menús y botones del producto y del mando a distancia, excepto el botón **LOCK** del mando a distancia, quedarán bloqueados por la función **Bloqueo seguridad**. Para desbloquear los menús y los botones, pulse el botón **LOCK** y, acto seguido, indique la contraseña (contraseña predeterminada: 0 - 0 - 0 - 0).

8.5.2 Bloqueo botones (Desactivado o Activado)

Este menú se puede usar para bloquear los botones ubicados en el producto. Cuando **Bloqueo botones** está establecido como **Activado**, sólo se puede controlar el producto mediante el mando a distancia.

8.5.3 Cambiar PIN

Se mostrará la pantalla **Cambiar Código**. Elija 4 dígitos para su código PIN e introdúzcalos en **Introducir nuevo PIN**. Vuelva a introducir los mismos 4 dígitos en **Confirmar nuevo PIN**. Cuando se cierre la pantalla de confirmación, pulse el botón **Cerrar**. De este modo, el producto habrá almacenado en memoria el nuevo código PIN.

8

Sistema

8.6 PIP

$\textcircled{$\mathbb{H}$ MENU \coprod} \to \textbf{Sistema} \to \textbf{PIP} \to \textbf{ENTER}$



- En cuanto al sonido con la función PIP, consulte las instrucciones de Selección de sonido.
- Si apaga el producto mientras se emplea el modo PIP, la función PIP se establece como desactivada. Cuando encienda el producto, deberá volver a activar la función PIP para establecer el modo PIP.
- Es posible que la imagen de la pantalla PIP se vea un poco menos natural cuando use la pantalla principal para ver un juego o el karaoke.

Ajustes de PIP

La imagen procedente de la fuente de vídeo externa se mostrará en la pantalla principal y la imagen procedente del sintonizador del producto se mostrará en la pantalla secundaria de PIP.

Imagen principal	Imagen secundaria	
PC	AV	
AV	PC, HDMI, DVI, DP,MagicInfo(HDMI)	
HDMI, DVI, DP, MagicInfo(HDMI)	AV	

- PIP (Desactivado o Activado): active o desactive la función PIP.
- Tamaño (, , , , , , , , , , , , ,): seleccione un tamaño para la imagen secundaria.
- Posición (, , , o): seleccione una posición para la imagen secundaria.
 - En el modo ■■ o ■■, ■-, no puede seleccionar la Posición.
- Selección de sonido (Principal o Secundario): puede optar por escuchar el sonido procedente del origen Principal o el Secundario.

8.7 Tiempo protec. autom.


 \bigcirc MENU \bigcirc \rightarrow Sistema \rightarrow Tiempo protec. autom. \rightarrow ENTER \bigcirc

Si la pantalla muestra una imagen fija durante un determinado periodo de tiempo que usted defina, el producto activa el protector de pantalla para evitar la formación de imágenes fantasma en la pantalla.

Desactivado, 2 horas, 4 horas, 8 horas o 10 horas

8.8 Protección pant.

A fin de reducir la posibilidad de pantalla quemada, esta unidad está equipada con la tecnología de prevención de desgaste de pantalla **Cambio píxel**. La función **Cambio píxel** mueve la imagen ligeramente por la pantalla. El ajuste Tiempo de **Cambio píxel** le permite programar el intervalo de tiempo (en minutos) entre los movimientos de la imagen.



8.8.1 Cambio píxel

Para evitar la persistencia de imágenes en la pantalla se puede utilizar esta función a fin de que los píxeles se muevan en la pantalla LCD de forma horizontal o vertical.



Ajustes disponibles de Cambio de Píxel y ajustes óptimos

	Ajustes disponibles	Ajustes óptimos para AV/ Componente/HDMI/PC
Horizontal	0~4 (píxeles)	4
Vertical	0~4 (píxeles)	4
Tiempo (minuto)	1~4 min	4 min



- El valor de **Cambio píxel** puede variar dependiendo del tamaño del producto (pulgadas) y el modo.
- Esta función no está disponible en el modo Ajuste pantalla.
- Horizontal: establezca el número de píxeles que se debe mover la pantalla en el eje horizontal.
- Vertical: establezca el número de píxeles que se debe mover la pantalla en el eje vertical.
- Tiempo: establezca el intervalo de tiempo para llevar a cabo el movimiento horizontal o vertical, respectivamente.


8.8.2 Temporizador

Puede establecer el temporizador para la función Protección pant..

Si inicia la operación para borrar cualquier imagen residual, esta operación se llevará a cabo para el periodo de tiempo establecido y, después, finalizará de forma automática.

- Modo: puede cambiar el tipo de pantalla de seguridad.
- Periodo: use esta función a fin de establecer el periodo de ejecución para cada modo establecido en el temporizador.
- Tiempo: dentro del periodo de tiempo establecido, especifique una hora para la ejecución.

8.8.3 Píxel



Esta función impide la persistencia de imágenes desplazando píxeles en la pantalla.

8.8.4 Lateral gris

Seleccione el brillo del gris del fondo de pantalla.

Desactivado, Claro u Oscuro

8.9 Video Wall

 $\begin{tabular}{ll} \hline \ragged MENU & \hline \hline \hline \hline \end{tabular} \rightarrow Sistema \rightarrow Video Wall \rightarrow ENTER \blacksquare \\ \hline \end{tabular}$

Personalice la disposición de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de vídeos. Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas. Si desea que aparezcan varias imágenes, consulte la ayuda de MDC o la guía del usuario de MagicInfo. Es posible que algunos modelos no admitan la función MagicInfo.



- Si se conectan más de cuatro pantallas horizontal y verticalmente, se recomienda utilizar una resolución de entrada de XGA (1024 x 768) o mayor, para evitar que la imagen sea oscura, debido a la degradación del contraste o la intensidad del color.
- Para reproducir contenido 3D con Video Wall establecida como On es necesario un reproductor multi HD (MHP).

8.9.1 Video Wall

Puede activar o desactivar Video Wall. Si desea organizar un mural de vídeos, seleccione Activado



8.9.2 Formato

Seleccione un formato para mostrar imágenes en varias pantallas.

- Llena: Muestre las imágenes a pantalla completa.
- Natural: Muestre imágenes con la resolución original sin ampliar ni reducir.



La opción Posición de pantalla sólo se habilita si Video Wall se ha establecido como Activado.

8.9.3 Horizontal

Esta función divide automáticamente la pantalla en función del número especificado de pantallas horizontales. Introduzca el número de pantallas dispuestas horizontalmente. La pantalla horizontal se dividirá automáticamente, en función del número introducido. Pueden asignarse un máximo de 15 pantallas a la disposición horizontal.



- La pantalla puede dividirse en un máximo de 100 pantallas (pantallas horizontales y verticales multiplicadas). Por ejemplo, si la disposición horizontal se establece en 15, se pueden asignar un máximo de 6 pantallas a la disposición vertical. Al contrario, si la disposición vertical se establece en 15, se pueden asignar un máximo de 6 pantallas a la disposición horizontal.
- La opción Posición de pantalla sólo se habilita si Video Wall se ha establecido como Activado.

8.9.4 Vertical

Esta función divide automáticamente la pantalla en función del número especificado de pantallas verticales. Introduzca el número de pantallas dispuestas verticalmente. La pantalla vertical se dividirá automáticamente, en función del número introducido. Pueden asignarse un máximo de 15 pantallas a la disposición vertical.



- La pantalla puede dividirse en un máximo de 100 pantallas (pantallas horizontales y verticales multiplicadas). Por ejemplo, si la disposición horizontal se establece en 15, se pueden asignar un máximo de 6 pantallas a la disposición vertical. Al contrario, si la disposición vertical se establece en 15, se pueden asignar un máximo de 6 pantallas a la disposición horizontal.
- La opción Posición de pantalla se habilita únicamente cuando Video Wall está establecido como Activado.

8.9.5 Posición de pantalla

Puede personalizar la disposición de las pantallas divididas, desplazando las pantallas identificadas con un número, mediante la función **Posición de pantalla**.

Seleccione Posición de pantalla para mostrar la disposición de las pantallas (identificadas con un número) especificada, según los ajustes de Horizontal y Vertical. Si desea personalizar la disposición, mueva un número (pantalla) mediante los botones de dirección del mando a distancia y pulse [].



- Se pueden disponer un máximo de 100 pantallas en Posición de pantalla.
- La opción Posición de pantalla se habilita únicamente cuando Video Wall está establecido como Activado.
- La ventana Posición de pantalla se muestra únicamente cuando Horizontal y Vertical están configurados.

8.10 Config. cambio autom. Fuente

MENU → Sistema → Config. cambio autom. fuente → ENTER

 Si se activa la pantalla con Cam. autom. Fuente Activado y la selección de la fuente de vídeo anterior no está activa, la pantalla buscará automáticamente las diferentes fuentes de entrada de vídeo activo.

Cam. autom. Fuente


Cuando Cam. autom. Fuente está establecida en Activado, se busca automáticamente la fuente de vídeo de la pantalla del vídeo activo.

La selección Fuente principal se activará si la fuente de vídeo actual no se reconoce.

La selección Fuente secundaria se activará si no hay ninguna fuente de vídeo principal disponible.

Si las fuentes de entrada principal y secundaria no se reconocen, la pantalla realizará dos búsquedas de una fuente activa, primero la principal y, a continuación, la secundaria. Si ninguna de las dos búsquedas da resultado, la pantalla volverá a la primera fuente de vídeo y mostrará un mensaje que indica que no hay señal.

Cuando la selección **Fuente principal** está establecida como **Todo**, la pantalla buscará todas las entradas de fuentes de vídeo dos veces secuencialmente para buscar una fuente de vídeo activa, y si no encuentra ésta volverá a la primera fuente de vídeo de la secuencia.



Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción que desee y pulse [ᢇ].

Fuente principal

Especifique la Fuente principal para la fuente de entrada automática.

Fuente secundaria

Especifique la Fuente secundaria para la fuente de entrada automática.

8.11 General

 $\fbox{MENU \ \coprod \ } \rightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{General} \rightarrow \textbf{ENTER} \ \rag{4}$



8.11.1 Ahorro energía máx.

Permite que el producto se apague a fin de reducir el consumo de energía cuando el PC permanece inactivo durante un periodo de tiempo especificado.

8.11.2 Modo Juego

Cuando se conecte a una consola de juegos, como PlayStation™ o Xbox™, puede disfrutar de una experiencia de juego más realista seleccionando la función Modo Juego.



- Precauciones y limitaciones para la función Modo Juego
 - Para desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, configure Modo
 Juego con el valor Desactivado en el menú Sistema.
 - Si muestra el menú de TV en Modo Juego, la pantalla tiembla ligeramente.
- La función Modo Juego no está disponible cuando el origen de entrada está establecido como
 PC.
- Después de conectar la consola de juegos, establezca Modo Juego como Activado.
 Lamentablemente, es posible que observe una reducción en la calidad de imagen.
- Si Modo Juego está Activado
 - El modo Modo imagen se establece como Estándar y el modo Modo de sonido se establece como Película.

Sistema

8.11.3 BD Wise

Esta función proporciona la calidad de imagen óptima para productos de DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que admitan la tecnología **BD Wise**. Cuando la función **BD Wise** está establecida como **Activado**, el modo de imagen se cambia automáticamente a la resolución óptima.



Disponible cuando conecta productos Samsung que admiten la tecnología **BD Wise** a través de un cable HDMI al producto.

8.11.4 Enc. aut.

La habilitación de esta opción activará automáticamente el producto si el cable de alimentación está conectado.

8.11.5 Control en espera

Puede configurar el modo de espera de la pantalla para que se aplique cuando se recibe una señal de entrada.

Automático

El modo de ahorro de energía se activa si no se detectan señales de entrada, aunque un dispositivo fuente esté conectado a la pantalla.

Se muestra el mensaje "Sin señal" si no hay conectado un dispositivo origen.

Activado

Si no se detecta ninguna señal de entrada se activa el modo de ahorro de energía.

Desactivado

Se muestra el mensaje "Sin señal" si no se detecta ninguna señal de entrada.



- La opción Control en espera sólo está habilitada si se ha configurado Fuente como PC o DVI.
- Si se muestra el mensaje "Sin señal" aunque se conecte un dispositivo fuente, compruebe la conexión del cable. Consulte si desea más información sobre la conexión de dispositivos fuente.

8.11.6 Programación luz

Esta función permite que el valor Foco se ajuste a un valor especificado por el usuario a una hora concreta en el modo MDC.

8.11.7 Pantalla OSD

Esta función muestra u oculta un elemento de menú en la pantalla.

OSD origen, Sin señal OSD u MDC OSD

8.11.8 Ajuste encendido

Puede establecer el tiempo de calentamiento de la pantalla para que se encienda después de pulsar el botón de encendido. (Rango: 0 – 50 segundos)



Un tiempo de calentamiento que sea demasiado corto puede dañar el producto debido a una sobretensión.

8.11.9 Control temperatura

Control temperatura

Esta función detecta la temperatura interna del producto. Puede especificar el rango de temperatura que sea aceptable.

La temperatura predeterminada está establecida como 77°C.

La temperatura de funcionamiento recomendada para este producto es de 75 a 80°C (en una temperatura ambiente de 40°C).



La pantalla se oscurecerá si la temperatura actual supera el límite especificado. Si la temperatura continúa aumentado, el producto se apagará para evitar el sobrecalentamiento.

8.11.10 Nomb. dispos.

Seleccione o introduzca un Nombre dispos. Este nombre se puede mostrar en mandos a distancia de red o dispositivos AllShare a través de la red.

8.12 Anynet+ (HDMI-CEC)

8.12.1 Anynet+ (HDMI-CEC)

¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es una función que permite controlar todos los dispositivos Samsung conectados que admiten Anynet+ mediante el mando a distancia del producto de Samsung. El sistema Anynet+ sólo se puede usar con dispositivos Samsung que cuenten con la función Anynet+. A fin de asegurarse de que su dispositivo Samsung cuenta con esta función, compruebe si muestra un logotipo de Anynet+.



- Sólo se pueden controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia, no con los botones ubicados en el producto.
- Es posible que el mando a distancia del producto no funcione en determinadas situaciones. Si así ocurre, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- El sistema Anynet+ no funciona con productos de otros fabricantes.
- Para obtener instrucciones sobre cómo conectar dispositivos externos Anynet+, consulte el manual del usuario del dispositivo. Debe conectar el dispositivo Anynet+ usando un cable HDMI. Algunos cables HDMI no admiten las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo AV que admite Anynet+ se encuentra en modo de espera o encendido.
- Anynet+ admite hasta 12 dispositivos AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.
- Sin embargo, sólo puede conectar un dispositivo Home Theater de Anynet+. Para conectar un dispositivo de cine en casa Anynet+, conéctelo al producto mediante un cable HDMI.

Menú Anynet+

El menú Anynet+ varía dependiendo del tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al producto.

Menú Anynet+	Descripción			
PC	Cambia el modo Anynet+ al modo de transmisión de PC.			
Lista de dispositivos	Muestra la lista de dispositivos Anynet+.			
(nombre_dispositivo) MENÚ	Muestra el menú del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el menú de disco del reproductor de DVD.			

Menú Anynet+	Descripción			
(nombre_dispositivo) Herramientas	Muestra el menú de herramientas del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el me de herramientas del reproductor de DVD. Dependiendo del dispositivo, es posible que este menú no esté disponible.			
(nombre_dispositivo) Menú de título	Muestra el menú de título del disco introducido en el dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el menú de título de la película presente en el reproductor de DVD.			
	Dependiendo del dispositivo, es posible que este menú no esté disponible.			

8.12.2 Apagado automático

Esta función permite establecer que un dispositivo **Anynet+** se apague automáticamente cuando el producto se apaga.



La fuente activa del mando a distancia del producto se debe configurar para que éste utilice la función **Anynet+**. Si establece **Apagado automático** como **S**í, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el producto. Si un dispositivo externo todavía está grabando, puede apagarse o no.

Cambio entre dispositivos Anynet+

- Pulse el botón **TOOLS**, seleccione **Anynet+** (**HDMI-CEC**) y, después, pulse [---].
- 2 Seleccione Lista de dispositivos y pulse el botón [→].
 - Si no se muestra el dispositivo que desea, seleccione Actualizar para actualizar la lista.
- 3 Seleccione un dispositivo y pulse el botón []. Puede cambiar al dispositivo seleccionado.



El menú Lista de dispositivos sólo se muestra cuando Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido como Activado en el menú Sistema.

- El cambio al dispositivo seleccionado puede tardar hasta 2 minutos. No puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras se está llevando a cabo.
- Si ha seleccionado un dispositivo Anynet+ pulsando el botón SOURCE y seleccionando después su origen de entrada, no puede usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar a un dispositivo Anynet+ usando el menú Lista de dispositivos

Escucha del sonido a través de un Receptor

Puede escuchar el sonido a través de un receptor (Home Theater) en vez del Altavoz interno .

- 1 Seleccione Receptor y establezca esta función como Activado.
- Pulse el botón **EXIT** para salir.



- Si el receptor sólo admite audio, es posible que no se muestre en la lista de dispositivos.
- Cuando el receptor (por ejemplo, el dispositivo de cine en casa) se configura como Encendido, se puede escuchar la salida de sonido a través del conector óptico del producto. Cuando la fuente es un componente digital, como un reproductor de DVD, y está conectado al producto a través de HDMI, se escuchará únicamente sonido de 2 canales desde el receptor.

Solución de problemas relacionados con Anynet+

Problema	Posible solución
Anynet+ no funciona.	Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.
	Sólo puede conectar un receptor (Home Theater).
	Compruebe si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está conectado correctamente.
	Compruebe las conexiones de los cables de vídeo, audio o HDMI del dispositivo Anynet+.
	Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido como Activado en el menú de configuración de Anynet+.
	Compruebe si el mando a distancia es compatible con Anynet+.
	Si ha desconectado y vuelto a conectar el cable HDMI, asegúrese de buscar de nuevo los dispositivos o bien apague y encienda el producto.
	Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.
Deseo iniciar la función Anynet+.	 Compruebe si el dispositivo Anynet+ está bien conectado al producto y si la opción Anynet+ (HDMI-CEC) está configurada con el valor Activado en el menú de configuración de Anynet+.
	 Pulse el botón TOOLS para mostrar el menú de Anynet+ y seleccione el menú que desee.
Deseo salir de la función	Seleccione Ver PC en el menú de Anynet+.
Anynet+.	 Pulse el botón SOURCE del mando a distancia del producto y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.

Problema	Posible solución				
Se muestra el mensaje "Conectando al dispositivo Anynet+" en la pantalla.	 No puede usar el mando a distancia cuando está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. Utilice el mando a distancia una vez que el producto haya finalizado la configuración de Anynet+ o haya terminado de 				
No se muestra el dispositivo	cambiar a Anynet+.Compruebe si el dispositivo admite funciones de Anynet+.				
conectado.	 Compruebe si el cable HDMI está conectado correctamente. Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido como Activado en el menú de configuración de Anynet+. 				
	 Vuelva a buscar los dispositivos Anynet+. 				
	 Anynet+ requiere una conexión HDMI. Asegúrese de que el dispositivo está conectado al producto con un cable HDMI. 				
	Algunos cables HDMI no admiten las funciones Anynet+.				
	 Si la conexión se interrumpe debido a un corte de alimentación o si se desconecta el cable HDMI, repita la búsqueda de dispositivos. 				
El sonido del producto no se escucha a través del receptor.	Conecte el cable óptico entre el producto y el receptor.				

8.12.3 Receptor

El sonido se reproduce a través del receptor.

8.13 Vídeo a la carta DivX®

 $\textcircled{\ }$ MENU $\textcircled{\ }$ \rightarrow Sistema \rightarrow Vídeo a la carta DivX $\textcircled{\ }$ Video On Demand \rightarrow ENTER $\textcircled{\ }$

Muestra el código de registro autorizado para el producto. Si se conecta al sitio web de DivX y se registra usando ese código, puede descargar el archivo de registro de vídeo bajo demanda.



Para obtener más información acerca de los vídeos bajo demanda de DivX®, visite "http://vod.divx.com".

8.14 Mando a distancia de red

 \bigcirc MENU \bigcirc Sistema \rightarrow Mando a distancia de red \rightarrow ENTER \bigcirc

Esta opción permite dar permiso a teléfonos móviles o dispositivos Samsung para que se conecten al producto y lo controlen; también permite activar o desactivar esta función.

Debe tener un teléfono móvil o dispositivo Samsung que admita el control remoto inalámbrico. Para conocer más detalles al respecto, consulte el manual de cada dispositivo.

8.15 Reiniciar sistema

Esta opción devuelve la configuración actual del menú Sistema a los ajustes de fábrica predeterminados.

8.16 Restablecer todo

 $\begin{tabular}{ll} \hline \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \hline \end{tabular} \end{tabul$

Esta opción restablece la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes de una pantalla.

Soporte técnico

9.1 Actualización del software

MENU → Asistencia técnica → Actualización del software → ENTER

El menú Actualización del software le permite actualizar el software del televisor a la última versión.

Versión actual: muestra la versión del software instalada en el televisor.



Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El televisor se apagará y encenderá automáticamente una vez completada la actualización del software. Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.

9.1.1 Por USB

Para actualizar el software por USB, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Visite www.samsung.com.
- Descargue en su ordenador el archivo exe correspondiente a la última actualización del software para USB.
- 3 Extraiga el contenido del archivo exe al ordenador. Debería obtener una sola carpeta con el mismo nombre que el archivo exe.
- 4 Copie la carpeta a un dispositivo de memoria flash USB.
- 5 Encienda el televisor y, después, introduzca el dispositivo de memoria flash USB en el puerto USB del televisor.
- 6 En el menú del televisor, vaya a Asistencia técnica → Actualización del software.
- 7 Seleccione Por USB.



Tenga cuidado de no retirar el dispositivo USB hasta que se complete la actualización.

Soporte técnico

9.1.2 Software alternativo

La opción **Software alternativo** permite actualizar mediante un archivo descargado en el televisor con anterioridad, que, no obstante, no se utilizó para hacer la actualización inmediatamente, o mediante un archivo descargado en el televisor en el modo de espera. Para actualizar el software mediante la función **Software alternativo**, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1 Si se ha descargado una actualización del software, se mostrará el número de la versión del software a la derecha de **Software alternativo**.
- 2 Seleccione **Software alternativo** y pulse el botón [4].
- 3 El televisor muestra un mensaje preguntándole si desea realizar la actualización. Seleccione Sí. El televisor comienza la actualización.
- 4 Una vez completada la actualización, el televisor se apagará y encenderá automáticamente.

9.2 Contacto con Samsung

MENU → Asistencia técnica → Contacto con Samsung → ENTER

Consulte esta información si el televisor no funciona correctamente o si desea actualizar el software. Puede encontrar información relativa a nuestros centros de llamadas, así como instrucciones para descargar productos y software.

10.1 Formatos de archivo que admite MagicInfo Lite Player

[Leer antes de usar MagicInfo Lite Player]

- Entre los sistemas de archivos que se admiten para dispositivos USB se incluyen FAT16 y FAT32. (No se admite el sistema NTFS.)
- No es posible reproducir archivos cuya resolución vertical y horizontal sea mayor que la resolución máxima.
 - Compruebe la resolución vertical y horizontal del archivo.
- No se admiten vídeos que no contengan datos de audio. Compruebe que el archivo de vídeo contiene datos de audio.
- Compruebe los tipos y versiones admitidos para códecs de vídeo y de audio.
- Compruebe las versiones de archivo admitidas.
 - Se admite hasta la versión 10.1 de Flash
 - Se admite hasta la versión 97 y 2007 de PowerPoint
- Los contenidos de un tamaño igual o superior a 2 GB no se pueden asignar a una Programación red.

10.1.1 Vídeo / Audio

Extensió n de archivo	Contene dor	Códec de vídeo	Resolució n	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
	DivX 3,11 / 4,0.x / 5,1 / 6,0	1920x1080	6 ~ 30	8		
*.avi	AVI	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / DTS Core
*.mkv MKV	IVIKV	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf ASF		DivX 3,11 / 4,0.x / 5,1 / 6,0	1920x1080	6 ~ 30	8	
	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM /
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	WMA
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	

Extensió n de archivo	Contene dor	Códec de vídeo	Resolució n	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.wmv	ASF	Windows Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
* mn 1	MD4	H.264 BP/MP/ HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 /
*.mp4 MP4	IVIP4	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPCM / AAC
*.3gp 3GPP	H.264 BP/MP/ HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-	
	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC AAC	
	VRO	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM
4	*.mpg PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 /
*.mpg *.mpeg		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	MPEG / LPCM /
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Vídeo

- No se admite contenido de vídeo sin audio.
- No se admite vídeo 3D.
- No se admite contenido cuya resolución sea mayor que la especificada en la tabla superior.
- El contenido de vídeo cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias durante la reproducción de vídeo.
- Se admite H.264 Nivel 4.1 o inferior.
- No se admiten H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ni AVCHD.
- MPEG4 SP/ASP
 - 1.280 x 768 o inferior: 60 fotogramas máximo / Superior a 1.280 x 720 : 30 fotogramas máximo
- No se admite GMC 2 ni superior.

Audio

- No se admite contenido de audio sin vídeo.
 - (Sólo se admiten archivos mp3 como música de fondo para presentaciones de imágenes o PPT. Esta función está disponible sólo cuando se usa el menú de programa de red.)
- El contenido de audio cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias durante la reproducción de audio.
- Se admiten WMA 7, 8, 9 STD o inferior.
- WMA 9 PRO no admite audio sin pérdida ni audio multicanal con más de 2 canales.
- No se admite velocidad de sampleado WMA de 22050Hz mono.

Imagen

- Formato de archivo de imagen admitido: Jpeg
- Resolución máxima admitida: 15.360 x 8640
- Efectos de imagen admitidos: 8 efectos (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe)

Flash

- Se admite Flash 10.1
- Animación de Flash
 - Formato de archivo admitido: SWF
- Resolución: 1280 x 720
 - Precaución
 - No es posible garantizar un rendimiento comparable al de Flash Player en un sistema operativos Windows
 - Es precisa la optimización durante la creación de contenido
- Vídeo Flash
 - Formato de archivo admitido: FLV
 - Vídeo
 - Códec : H.264 BP
 - Resolución: 1920 x 1080
 - Audio
 - Códec : H.264 BP
 - Precaución
 - No se admite el formato de archivo F4V
 - No se admite el códec Screen Video

Power Point

Formatos de archivo de documento admitidos:

Extensión: ppt, pptx

Versión: Office 97 ~ Office 2007

- Funciones no admitidas
 - Efecto de animación
 - Formas 3D (que se mostrarán en 2D)
 - Cabecera y pie de página (algunos sub-elementos no se admiten)
 - Word Art
 - Alineación (se puede producir un error de alineación de grupo)
 - Office 2007 (no se admite completamente SmartArt. Se admiten 97 de 115 sub-elementos.)
 - Inserción de objetos
 - Apertura de documentos cifrados
 - Texto vertical (algunos sub-elementos no se admiten)
 - Notas y documentos de diapositivas

10.2 Programación de red

10.2.1 Conexión a un servidor

Para utilizar MagicInfo Lite Server, el reloj del monitor se debe ajustar a través del servidor (web). Para utilizar sólo las programaciones locales y AutoPlay sin utilizar MagicInfo Lite Server, el reloj se debe ajustar con el mando a distancia.

Configuración de red

Para ejecutar MagicInfo Lite, conecte a una red.



Consulte la 134 page para obtener más información sobre el menú Configuración de red.

Configuración del servidor

Vaya a MENU → Red → Configuración de MagicInfo Lite → Servidor. A continuación, indique la información del servidor. (Por ejemplo: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)



Configuración del modo FTP y del espacio de almacenamiento predeterminado

- Almacenamiento predeterminado: Especifique la ubicación en la que desee guardar el contenido (descargado del servidor).
 - Memoria interna: Guarde el contenido en la memoria interna del producto.
 - Memoria USB: Guarde el contenido en la memoria USB.



Si hay en ejecución una programación de red cuando la memoria USB no esté conectada, se ejecutará el contenido predeterminado.



10.2.2 Configuración de MagicInfo Lite

 $\begin{tabular}{ll} \hline \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \hline \end{tabular} \end{tabul$

Pulse el botón MagicInfo Lite en el mando a distancia.

Puede ver si el servidor está conectado (aprobación) en la pantalla de menú de **MagicInfo Lite**. Para ver si el servidor está conectado cuando haya una programación de red en ejecución, pulse **INFO** en el mando a distancia.




10.2.3 Aprobación de un dispositivo conectado desde el servidor

1 Acceda al servidor que haya asignado al dispositivo.




2 Indique su ID y su contraseña para iniciar sesión.


3 Seleccione Device en la barra de menús superior.



4 Seleccione Lite Device en los menús de la izquierda.



5 Seleccione View Unapproved Lite Device en los menús secundarios de Lite Device.




Seleccione el botón **Approve** correspondiente a su dispositivo en la lista de dispositivos Lite sin aprobar.



Si se pulsa el botón **INFO** en el mando a distancia cuando haya en ejecución una programación de red, se mostrarán los detalles de la programación. Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo correcto localizando el ID de dispositivo en los detalles.


7 Indique la información necesaria para aprobar el dispositivo.



- Device Name: Introduzca el nombre del dispositivo.
- Device Model Name: Seleccione el modelo de su dispositivo.
- Device Group: Seleccione para especificar el grupo.
- Location: Indique la ubicación actual del dispositivo.



8 Seleccione el menú View All Lite Device para comprobar que el dispositivo se haya registrado.



9 Cuando el servidor apruebe el dispositivo, la programación registrada en el grupo seleccionado se descargará al dispositivo. La programación se ejecutará una vez descargada.




- Para obtener más información sobre cómo configurar una programación, consulte el <Manual de usuario del servidor de MagicInfo>.
- Si se elimina un dispositivo de la lista de dispositivos aprobada por el servidor, dicho dispositivo se reiniciará para restablecer su configuración.

10.2.4 Configuración de la hora actual

Puede ocurrir que una programación no se ejecute si la hora definida en el dispositivo difiere de la hora actual del servidor.

1 Vaya a las fichas Device → Time.



- 2 Seleccione su dispositivo.
- 3 Seleccione Clock Set,, y sincronice la hora con el servidor.
- Para obtener más información sobre cómo gestionar la hora (programación, gestión de vacaciones, etc.), consulte el <Manual de usuario del servidor de MagicInfo>.

10.3 Program. local

Ejecuta un programa creado por el Administrador de programación local.

Vaya a Administrador de programación local → Seleccione el contenido que desee ejecutar.



Este menú no aparece activado si el **Administrador de programación local** no ha creado ningún programa.

- 1 Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.
- 2 Ejecute una programación creada por la programación local.

10.4 Administrador de programación local

Realice la configuración de reproducción desde **Program. local**. También puede optar por seleccionar y reproducir contenido desde la memoria interna o una memoria USB de acuerdo con una secuencia de reproducción personalizada.

10.4.1 Registro de una Program. local


1 Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione Crear en la pantalla Administrador de programación local.




- 3 Seleccione Hora para definir la hora a la que desee reproducir el contenido.
 - Para crear una programación que empieza un día y termina al día siguiente, la hora se debe ajustar de la manera siguiente..
 - Ej.) PM 09:00 AM 12:00 / AM 12:00 AM 06:00



4 Seleccione Contenido para especificar el contenido que desee reproducir.



- 5 Seleccione Guardar.
- 6 Seleccione el espacio de la memoria en el que desee guardar el contenido.



Compruebe que la programación se haya añadido al Administrador de programación local.





10.4.2 Modificación de una Program. local

Asegúrese de que haya registrada al menos una Program. local.

Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione la programación local que desee modificar.



10

MagicInfo Lite

3 Seleccione Editar.



4 Cambie los detalles de la programación local. A continuación, seleccione Guardar.

10.4.3 Eliminación de una Program. local


- Asegúrese de que haya registrada al menos una Program. local.
- 1 Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione la programación local que desee eliminar.



3 Seleccione Borrar.





10.4.4 Ejecución de una Program. local

Asegúrese de que haya registrada al menos una Program. local.

Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione la programación local que desee ejecutar. A continuación, seleccione Ejecutar.



10.4.5 Detención de una Program. local

- Esta función sólo está activada cuando hay una programación en ejecución. Al seleccionar **Detener**, se cambiará el modo de ejecución de **Program. local** a **Programación red**.
- 1 Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione Detener.



10.4.6 Visualización de los detalles de una Program. local

1 Seleccione Administrador de programación local en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



2 Seleccione la programación local de la que desee ver los detalles.



3 Se mostrarán los detalles de la programación.



10.5 Administrador de contenidos

10.5.1 Copia de contenido

1 Seleccione Administrador de contenido en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



- 2 Seleccione el contenido que desee copiar.
 - Si se selecciona el contenido de Memoria interna: Puede copiar el contenido de Memoria interna en una memoria USB.
 - Si se selecciona el contenido de USB: Puede copiar el contenido de la memoria USB en la Memoria interna.
 - Si se selecciona a la vez el contenido de **Memoria interna** y de la memoria **USB**, la función de copia se deshabilitará.



3 Seleccione Copiar.

10.5.2 Eliminación de contenido

1 Seleccione Administrador de contenido en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.



- 2 Seleccione el contenido que desee eliminar.
 - El contenido de la Memoria interna y de la memoria USB puede eliminarse a la vez.



3 Seleccione Borrar.



10.6 AutoPlay interna

10.6.1 Ejecución de AutoPlay interna

- Asegúrese de que exista al menos un elemento de contenido en la Memoria interna.
- 1 Seleccione AutoPlay interna en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.
 - Se reproducirá el contenido que se haya copiado en la Memoria interna en orden alfabético.



10.7 USB AutoPlay

10.7.1 Ejecución de reproducción automática interna

- Asegúrese de que haya insertado un dispositivo USB. No olvide crear una carpeta llamada "MagicInfoSlide" en el dispositivo USB y colocar el contenido en ella.
- 1 Seleccione USB AutoPlay en la pantalla de menú de MagicInfo Lite.
 - El contenido de la carpeta MagicInfoSlide del dispositivo USB se reproducirá en orden alfabético.

 USB AutoPlay se ejecutará automáticamente si la memoria USB está conectada cuando se esté ejecutando Programación red o Programa local.



10.8 Cuando el contenido está en ejecución

10.8.1 Visualización de los detalles del contenido en ejecución

- Pulse el botón INFO en el mando a distancia.
- 1 Versión de software: muestra la versión de software de un dispositivo.
- 2 Nomb. dispos.: muestra el nombre de un dispositivo reconocido por el servidor.
- 3 ID de dispositivo: muestra el número de identificación original de un dispositivo.
- 4 Modo: Muestra el modo de funcionamiento actual (Programación red, Program. local, AutoPlay interna o USB AutoPlay) del reproductor de MagicInfo Lite.
- Servidor: muestra el estado de la conexión (Conectado, Desconectada o Sin aprobación) del servidor.
- 6 USB: muestra el estado de la conexión de un dispositivo USB.

7 Descarga de programación: muestra el progreso de un programa de red que se esté descargando del servidor.



10.8.2 Cambio de configuración para el contenido en ejecución



Pulse el botón TOOLS en el mando a distancia.

Puede cambiar el ajuste de Modo imagen o de Modo de sonido o retirar un dispositivo USB de forma segura (Retire el dispositivo USB con seguridad) mientras se esté reproduciendo contenido pulsando el botón TOOLS del mando a distancia.

- Modo imagen: personaliza la configuración de la pantalla para el contenido que se está reproduciendo en ese momento (Dinámico, Estándar, Natural y Película).
- Modo de sonido: personaliza la configuración de audio para el contenido que se está reproduciendo en ese momento (Estándar, Música, Película, Voz clara y Amplificar).
- Retire el dispositivo USB con seguridad



11

Solución de problemas

11.1 Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung

11.1.1 Prueba del producto



Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla permanece en blanco mientras el LED de alimentación parpadea, aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, realice la prueba del producto.

- 1 Apague el PC y el producto.
- 2 Desconecte todos los cables del producto.
- 3 Encender el producto.
- 4 Si se muestra "Sin señal", significa que el producto funciona normalmente.



Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

11.1.2 Comprobación de la resolución y la frecuencia

"Modo no óptimo" mostrará brevemente si se ha seleccionado un modo que supera una resolución admitida (consulte las resoluciones admitidas).

11.1.3 Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)		
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme. ("2.2Conexión y uso de un PC")	
En los cuatro lados de la pantalla aparecen espacios en blanco cuando el producto se ha	Estos espacios en blanco no los origina el producto.	
conectado al PC mediante un cable HDMI o HDMI-DVI.	Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta gráfica. Para solucionar este problema, ajuste el tamaño de la pantalla en la configuración HDMI o DVI de la tarjeta gráfica.	
	Si el menú de configuración de la tarjeta gráfica no tiene una opción para ajustar el tamaño de la pantalla, actualice el controlador de la tarjeta gráfica con la última versión.	
	(Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica o del ordenador para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración de la pantalla.)	

Problema de la pantalla		
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ("2.2Conexión y uso de un PC")	
"Sin señal" se muestra en la pantalla (consulte "Conexión a un PC").	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. ("2.2Conexión y uso de un PC")	
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.	
"Se muestra Modo no óptimo".	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto.	
	Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.	
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto. ("2.2Conexión y uso de un PC")	

Problema de la pantalla		
La pantalla no presenta un aspecto claro. La	Ajuste Grueso y Fino .	
pantalla está borrosa.	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.	
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.	
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia	
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto. A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el Brillo y el Contraste	
El color de la pantalla no es uniforme.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Color Temp. .	
Los colores de la pantalla muestran una sombra y están distorsionados.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Color Temp. .	
El color blanco no parece realmente blanco.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Color Temp. .	
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.	
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.	

Problema con el sonido	
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen
	("2.2Conexión y uso de un PC")
	Compruebe el volumen.
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen.
	Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.



Problema con el mando a distancia	
El mando a distancia no funciona.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-).
	Compruebe si las pilas están descargadas.
	Compruebe si hay fallos en la alimentación.
	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
	Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.

Problema con el dispositivo fuente		
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.	



11.2 PyR

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?	 Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica. "Windows XP": Vaya a Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración → Avanzada → Monitor y ajuste la frecuencia en Configuración del monitor.
	 "Windows ME/2000": Vaya a Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Monitor y ajuste la frecuencia en Configuración del monitor.
	 "Windows Vista": Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración de pantalla → Configuración avanzada → Monitor y ajuste la frecuencia en Configuración del monitor.
	 "Windows 7": Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Ajustar resolución → Configuración avanzada → Monitor y ajuste la frecuencia en Configuración del monitor.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	 "Windows XP": Vaya a Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración y ajuste la resolución.
	 "Windows ME/2000": Vaya a Panel de control → Pantalla → Configuración y ajuste la resolución.
	 "Windows Vista": Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración de pantalla y ajuste la resolución.
	 "Windows 7": Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Ajustar resolución y ajuste la resolución.
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	 Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.
	 Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.
	 Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.
	 Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.



Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

Especificaciones

12.1 General

Nombre	e del modelo	ME40A / DE40A	ME46A / DE46A	ME55A / DE55A
	Tamaño	40 pulgadas (101cm)	46 pulgadas (116cm)	55 pulgadas (138cm)
Panel	Área de visualización	885,6(H) x 498,15(V)	1018,08(H) x 572,67(V)	1209,6(H) x680,4 (V)
Color	de la pantalla	16,7 millones		1,07B
Р	ones (An x Al x r)/Peso n soporte)	921,2 X 536,1 X 29,9 mm / 10,5 kg	1056,3 X 612,3 X 29,9 mm / 12,5 kg	1246,4 X 718,2 X 29,9 mm / 17,1 kg
Interfaz de	e montaje VESA	200 x 200 mm	400 x 40	00 mm

Nombre del modelo		UE46A UE55A	
	Tamaño	46 pulgadas (117cm) 55 pulgadas (138cm)	
Panel	Área de visualización	1025,98(H) x 580,57(V)	1209,6(H) x680,4(V)
Color	de la pantalla	1,07B	
Р	ones (An x Al x r)/Peso n soporte)	1030,4 X 585,0 X 29,9 mm / 12 kg 1221,8 X 692,7 X 29,9 mm / 16 kg	
Interfaz de	e montaje VESA	400 x 400 mm	

Sincroniza ción	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 KHz
	Frecuencia vertical	48 ~ 75 Hz
Resolució n	Resolución óptima	1920 x 1080 60Hz
	Resolución máxima	1920 x 1080 60Hz
Reloj de pí	xeles máximo	148,5MHz (Anlog, Digtal)
Conectore	es de la señal	Puerto D-Sub, DVI, DP (pantalla), puerto HDMI
l	JSB	1DOWN



Especificaciones

Considera	Funcionamien	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
ciones medioam	to	Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
bientales	Almacenamie	Temperatura: -20 $^{\circ}$ C \sim 60 $^{\circ}$ C (-4 $^{\circ}$ F \sim 140 $^{\circ}$ F)
	nto	Humedad: del 5% al 95%, sin condensación

- Alimentación eléctrica Este producto utiliza de 100 a 240 V. Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.
- Plug-and-Play: Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
- Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.
- Clase A (equipo de comunicación de información para uso industrial) Este dispositivo está registrado según los requisitos EMC para uso industrial (clase A) y se puede utilizar en áreas que no sean residenciales.

[Recomendación]- Sólo UE



- En el presente documento Samsung Electronics declara que este [Monitor] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5EC.
- La Declaración de conformidad oficial se puede encontrar en http://www.samsung.com/es. Vaya a Atención Al Cliente > Buscar e introduzca el nombre del modelo.
- Este equipo puede funcionar en todos los países europeos.

12

Especificaciones

12.2 Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentación si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (Interruptor de alimentación apagado)
Indicador de encendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
	ME40A:100 W	Menos de 1 W	Menos de 1 W
	ME46A:140 W		
	ME55A:160 W		
	UE46A:140 W		
Consumo de energía (General)	UE55A:160 W		
	DE40A:120 W		
	DE46A:150 W		
	DE55A:180 W		



- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
- SOG (Sincronización en verde) no se admite.
- Para reducir el consumo de energía a 0, desenchufe el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones).

12

Especificaciones

12.3 Modos de temporización predefinidos



- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. El uso de una resolución diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitarlo, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el producto.
- Compruebe la frecuencia cuando cambie un producto CDT (conectado a un PC) por uno LCD. Si el producto LCD no admite 85 Hz, cambie la frecuencia vertical a 60 Hz con el producto CDT antes de que lo cambie por el producto LCD.

La pantalla se ajustará automáticamente si se transmite desde el PC una señal que pertenece a los siguientes modos de señal estándar. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizad a (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+



Especificaciones

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizad a (H/V)
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

B

Frecuencia horizontal

El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.

Frecuencia vertical

El producto muestra una única imagen varias veces por segundo (como una luz fluorescente) para mostrar lo que el espectador ve. La frecuencia con que una única imagen se muestra repetidamente por segundo recibe el nombre de frecuencia vertical o frecuencia de actualización. La frecuencia vertical se mide en Hz.

2

Especificaciones

12.4 Licencia



TheaterSound HD,SRS y el Símbolo son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TheaterSound HD está incorporada con licencia de SRS Labs, Inc.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Aviso sobre licencias de código abierto

En caso de utilizar software de código abierto, existirá una opción correspondiente a las licencias de código abierto en el menú del producto. El aviso sobre licencias de código abierto aparecerá únicamente en inglés.

Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE



Si tiene cualquier comentario o pregunta referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
		http://www.samsung.com/ch_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA			
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
	From mobile 02-482 82 00		
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com	
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com	
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com	
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com	

EUROPE			
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)	
		http://www.samsung.com/be_fr (French)	
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com	
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com	
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com	
	Samsung Electronics Czech and S Florenc, Sokolovská 394/17, 180 (
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com	
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com	
CYPRUS	From landline: 8009 4000	http://www.samsung.com	
GREECE	From landline: 80111-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com	
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com	
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com	
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com	
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com	
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com	

EUROPE			
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com	
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10		
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com	

CIS			
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com	
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com	

	CIS	
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/hk_en/	
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com	
	3030 8282		
	1800 3000 8282		
	1800 266 8282		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com	
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel		
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com	
	02-689-3232		
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com	
	0266-026-066		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com	

MIDDIE EAST			
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com	
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com	
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com	
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com	
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com	
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com	
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com	
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

AFRICA			
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com	
COTE D'LVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com	
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com	
	0302-200077		
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com	
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com	
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com	
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com	

Calidad de imagen óptima y prevención de desgaste con persistencia de imágenes

Calidad de imagen óptima


- Para disfrutar de la calidad de imagen óptima, vaya al Panel de control del PC y ajuste la resolución y la frecuencia de actualización del modo siguiente. La calidad de imagen de las pantallas TFT-LCD puede degradarse si no se selecciona la resolución óptima.
 - Resolución: 1920 x 1080
 - Frecuencia vertical (frecuencia de actualización): 60 Hz
- Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.
 - Número de subpíxeles por tipo de panel LCD: 40, 46, 55: 6.220.800
- Ejecute "Ajuste automático" para mejorar la calidad de la imagen. Si persisten las interferencias incluso después del ajuste automático, configure Grueso o Fino.
- Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.
 - Active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla dinámico si no va a usar el producto durante un periodo de tiempo prolongado.
- A diferencia de los monitores CDT, los del tipo TFT-LCD (debido a la naturaleza del panel) pueden establecerse solamente en una resolución para obtener una calidad de imagen óptima. Por este motivo, la configuración de una resolución diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitarlo, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el monitor.

Prevención del desgaste con persistencia de imágenes


¿En qué consiste el desgaste con persistencia de imágenes?

El desgaste con persistencia de imágenes no debería ocurrir si el panel LCD funcionara normalmente. El funcionamiento normal significa el cambio continuo del patrón de vídeo. Si el panel LCD muestra un patrón fijo durante un periodo prolongado (más de 12 horas), puede producirse una ligera diferencia de voltaje entre los electrodos de los píxeles que controlan los cristales líquidos.

Dicha diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y hace que los cristales líquidos sean más delgados. Cuando esto ocurre, una imagen anterior puede permanecer en la pantalla si el patrón cambia. Para impedir esto, se debe reducir la diferencia de voltaje acumulado.



- Apagado, protector de pantalla o modo de ahorro de energía
 - Apague el producto 4 horas después de usarlo durante 20 horas.(DE40A / DE46A / DE55A)
 - Apague el producto 2 horas después de usarlo durante 12 horas.(ME40A / ME46A / ME55A / UE46A / UE55A / DE40A / DE46A / DE55A)
 - Vaya a Propiedades de pantalla > Sistema de alimentación en su PC y configure el producto para que se apague según necesite.
 - Se recomienda el uso de un salvapantallas.
 Es mejor usar un salvapantallas con una imagen en movimiento o de un único color.
- Cambio regular del color





Utiliza dos colores

Cambia entre dos colores cada 30 minutos, tal como se muestra más arriba.

Evite las combinaciones de colores de texto y de fondo con un brillo de contraste.
 Evite el uso del gris, ya que puede contribuir al desgaste con persistencia de imágenes.
 Evite el uso de colores de brillo con contraste (blanco y negro; gris).

FLIGHT : TIME OZ348 : 20:30

- Cambio regular del color del texto
 - Utiliza colores brillantes con un brillo similar.
 Intervalo: Cambia el color del texto y del fondo cada 30 minutos



Mueve y cambia el texto cada 30 minutos, como se muestra más abajo.



Muestra regularmente una imagen en movimiento junto con un logotipo.
 Intervalo: Muestra una imagen en movimiento junto con un logotipo durante 60 segundos después de 4 horas de uso.

La mejor forma de proteger el producto del desgaste con persistencia de imágenes es apagarlo o configurar el PC o el sistema para que se ejecute un protector de pantalla cuando no se utiliza. El servicio de garantía puede quedar limitado, según la guía de instrucciones.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) - Sólo Europa



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Terminología

OSD (On Screen Display)

Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

Gamma

El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

Escala de grises

La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

Velocidad de exploración

La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el producto.

Frecuencia horizontal

Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del producto constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del producto. Una frecuencia horizontal de 85 significa que las líneas horizontales que conforman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo; esta frecuencia horizontal se indica como 85 kHz.

Frecuencia vertical

Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por

segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

Resolución

La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización.

Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 1.920 x 1.080 consta de 1.920 píxeles horizontales (frecuencia horizontal) y 1.080 líneas verticales (resolución vertical).

Plug & Play

La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un producto y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El producto utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

Índice

Numerics

3D Modo 106

Α

Accesorios que se venden por separado 24 Actualización del software 169

Ahorro energía 151

Ajuste de pantalla 103

Apndice 207

C

Conexión a un PC 52

Conexión de vídeo 57

Config. cambio autom. Fuente 160

Configuración de la resolución 55

Configuración de red 134

Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE 207

Control múltiple 147

Е

Especificaciones 201

Establezca la comunicación con MDC a travs del cable estreo RS232C 67

Estándar 101

G

Giro OSD 168

н

Hora 148

ı

Idioma del menú 151

Informe del problema 195

Instalación Desinstalación de MDC 69

M

MagicInfo Lite 120

Mando a distancia 29

Modo 101

P

Pilas 30

PIP 154

Posición de pantalla 159

R

Restablecer todo 168

S

Solución económica 117

Т

Tamaño de imagen 103

Temp de desc 148

V

Ventana de la configuración personal 102